Quantum.





Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch Benutzerhandbuch

Halbhohes LTO-2-Bandlaufwerk

10-2

Quantum Halbhohes LTO-2-Bandlaufwerk, P/N 50002763, Mai 2005 Hergestellt in den USA.

Quantum Corporation stellt diese Veröffentlichung "in ihrer derzeitigen Form" zur Verfügung, ohne Gewährung jeglicher ausdrücklicher oder impliziter Garantien, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf implizierte Garantien der handelsüblichen Qualität oder Eignung zu einem bestimmten Zweck. Quantum Corporation behält sich das Recht vor, diese Veröffentlichung ohne vorherige Ankündigung zu überarbeiten.

COPYRIGHT-ERKLÄRUNG


Copyright 2005, Quantum Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Ihr Recht auf Erstellung von Kopien dieses Handbuchs ist durch das Urheberrecht beschränkt. Die Erstellung von Kopien bzw. die Bearbeitung ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Erlaubnis seitens Quantum Corporation erfüllt den Straftatbestand einer widerrechtlichen Handlung.

MARKENERKLÄRUNG

Quantum und das Quantum-Logo sind eingetragene Marke der Quantum Corporation.

Andere, u. U. hier erwähnte Marke sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzerfirmen.






Inhalt

Vorwort		x i
Kapitel 1	Einführung	1
	Merkmale	2
Kapitel 2	Installation und Schnellstart	3
	Schnellstarthandbuch	4
	Schnellstart des internen halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes	4
	Schnellstart des halbhohen Desktop-LTO-2-Bandlaufwerkes	
	Auspacken und überprüfen	6
	Richtlinien und Vorsichtshinweise für interne Bandlaufwerke	6
	Laufwerkinstallations-Anleitungen	7
	Installation eines halbhohen internen LTO-2-Bandlaufwerks	
	Konfiguration des internen Bandlaufwerkes	
	Einbau des internen Bandlaufwerkes	
	Ein SCSI-Kabel anschließen	
	SCSI-Terminierung überprüfen	

	Ein serielles Kabel für Bandbibliotheken anschließen	14
	Ein Netzkabel anschließen	15
	LTO-Treiber installieren	15
	Ihr Bandlaufwerk registrieren	
	Installation eines halbhohen Desktop-LTO-2-Bandlaufwerks	16
	SCSI-ID einstellen	16
	Ein SCSI-Kabel anschließen	16
	SCSI-Terminierung überprüfen	17
	Stromkabel anschließen	
	LTO-Treiber installieren	
	Ihr Bandlaufwerk registrieren	18
		10
Kapitel 3	Betrieb	19
	Einsicht in die Frontblendenanzeige	
	Blink-Codes	21
	LTO-Kassetten verwenden	22
	Eine Kassette laden	22
	Eine Kassette entladen	22
	Eine Kassette schreibschützen	22
	Kassettenhandhabung und -Service	23
	Laufwerkservice	24
	Das Bandlaufwerk reinigen	24
Capitel 4	Theorie	27
Vapitei 4		
	Spur-Layout	
	Aufnahmemethode	29
	Datenpuffer	29
	Datenintegrität	29
	Fehlerkorrektur-Code (ECC)	29
	Servo-Verfolgungsfehler	
	Datenkomprimierung	
	Datenkomprimierungs-Berücksichtigungen	32
	Intelligente Datenkomprimierung	

Kapitel 5	Angaben	35
	Physische Angaben	36
	Stromangaben	
	Angaben zur Laufwerkleistung	39
	Umgebungsanforderungen	
	Einfließender Lärm	
	Verlässlichkeit	42
	Mittlere Zeit zwischen Fehlern	43
	Mittlere Zeit zum Austausch	44
	LTO-Kassetten-Angaben	
	Umgebungsberücksichtigungen	
	Kassettenspeicher	
	Kassettenverlässlichkeit	
	Behördliche Übereinstimmung	
	Sicherheitsübereinstimmung EMV-Konformität	
Kapitel 6	Unix-Einstellungen	49
	Informationen zu SCSI-Controllern	50
	Konfiguration für eine DEC/Compaq-UNIX-Umgebung	
	Nach vorhandenen SCSI-Controllern und -Geräten suchen Konfiguration von Digital-UNIX Version 4.0	50
	und höher/Compaq-Tru64-Unix 5.x	51
	Konfiguration in einer Sun-Umgebung	
	(Solaris 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8 und 9)	
	Aktuelle SCSI-Controller und -Ziele suchen	
	Gerätedatei st.conf konfigurieren	
	Konfiguration für eine IBM-AIX-Umgebung	
	(AIX Version 4.1.x und höher)	54
	Nach vorhandenen SCSI-Controllern und -Geräten suchen Konfiguration von halbhohen LTO-2-Bandlaufwerken mit SMIT Konfiguration für SCO-Open-Server 5.0.x	54
	Nach vorhandenen SCSI-Controllern und -Geräten suchen	
	Konfiguration von halbhohen LTO-2-Bandlaufwerken mit mkde Konfiguration für Linux	ev.57
	Nach vorhandenen SCSI-Controllern und -Geräten suchen	


	Verwendung der halbhohen LTO-2-Bandlaufwerke	59
	Konfiguration für SGI-Irix	
	Aktuelle SCSI-Controller und -Ziele suchen	60
	IRIX-Konfigurationsdatei ändern	60
	Konfiguration für HP-UX 11.0	
	Aktuelle Hardware/Driver-Konfiguration anzeigen	61
	Anschluss der halbhohen LTO-2-Bandlaufwerke	
Kapitel 7	Fehlerbehebungshandbuch	63
	Beste Installationsverfahren	63
	Folgen Sie den besten Verfahren für SCSI	63
	SCSI-Host-Bus-Adapter (HBA)	
	Das Bandlaufwerk hinzufügen	
	Fehlerbehebungsvorschläge	65
	Computer startet nicht	65
	Der Computer startet, erkennt jedoch das Bandlaufwerk nicht . Das Bandlaufwerk wird während des Systemstarts,	65
	jedoch nicht vom Betriebssystem oder der Anwendung erkann	
	Probleme mit Bandlaufwerken und Kassetten	
	Notfall-Reset und Notfall-Kassettenauswurf	
	Probleme während Backup/Wiederherstellungs-Vorgängen	
	Backup-Fehler	
	Das Band ist schreibgeschützt	
	Verschiedene TapeAlert-Meldungen	
	Langsame Backups	75
Stichwortverze	eichnis	77



Abbildungen

Abbildung 1		
C	In diesem Handbuch behandeltes Laufwerk (typisch)	1
Abbildung 2	Jumper-Stellungen für das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk	9
Abbildung 3	Akzeptable Einbauausrichtung	11
Abbildung 4	Einbauangaben für das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk	12
Abbildung 5	Rückansicht des halbhohen internen LTO-2-Bandlaufwerks	13
Abbildung 6	Zwei Beispiele für SCSI-Terminierung für das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk	14
Abbildung 7	Beispiele für SCSI-Terminierung für das halbhohe Desktop-LTO-2-Laufwerk	17
Abbildung 8	Allgemeine Frontblendenanzeige	20
Abbildung 9	Ultrium-Kassette mit dargestelltem Schreibschutz-Schalter	2 3
Abbildung 10	Spuren-Layout auf LTO-Ultrium-Bänder	28
Abbildung 11	Dimensionen für das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk	37


Abbildungen



Tabellen

Tabelle 1	SCSI-IDs und Jumper-Einstellungen für halbhohe LTO-2-Laufwerke	10
Tabelle 2	Pin-Belegungen des seriellen Interface-Anschlusses	15
Tabelle 3	Blink-Codes des LTO-2-Bandlaufwerkes	21
Tabelle 4	Physische Angaben	36
Tabelle 5	Spannung und Strom	38
Tabelle 6	Stromableitung	38
Tabelle 7	Leistungsangaben für das Laufwerk	40
Tabelle 8	Umgebungsanforderungen	41
Tabelle 9	Verlässlichkeit	4 3
Tabelle 10	Umgebungstoleranzen	4 4
Tabelle 11	SCSI-Controller	50

Tabellen



Vorwort

Publikum

Dieses Dokument ist für Benutzer des halbhohen Quantum LTO-2-Bandlaufwerks vorgesehen.

Zweck

In diesem Dokument finden Sie folgende Informationen über das halbhohe Quantum LTO-2-Bandlaufwerk:

- Installieren des Laufwerks
- Allgemeiner Laufwerkbetrieb
- Wartung
- Angaben
- Störungen beheben

Gliederung des Dokuments

Dieses Dokument ist wie folgt gegliedert:

• <u>Kapitel 1, Einführung</u> enthält einen Überblick über LTO- und Ultrium-Technologien und fasst die wichtigsten Merkmale des Laufwerks zusammen.

- <u>Kapitel 2, Installation und Schnellstart</u> bietet Handhabungs-Vorsichtshinweise, Tipps zum Auspacken und Installationsanleitungen für die internen und Desktop-Laufwerke, sowie eine Zusammenfassung der Verkabelungs- und Anschlussangaben. Es enthält außerdem Schnellstart-Anleitungen, damit Sie die Laufwerke so schnell wie möglich verwenden können.
- <u>Kapitel 3, Betrieb</u> erklärt Verwendung und Betrieb des Laufwerks und beschreibt die Wartungsverfahren.
- <u>Kapitel 4, Theorie</u> beschreibt die Theorie des Laufwerkbetriebs, einschließlich die in verschiedenen Laufwerkskomponenten verwendete Technologie.
- <u>Kapitel 5, Angaben</u> enthält detaillierte Laufwerks- und Kassettenangaben sowie eine Zusammenfassung der behördlichen Zulassungen.
- <u>Kapitel 6, Unix-Einstellungen</u> beschreibt die Einstellungen für UNIX-Systeme.
- <u>Kapitel 7, Fehlerbehebungshandbuch</u> enthält Fehlerbehebungsverfahren, die Sie in dem unerwarteten Falle eines Problems mit dem Laufwerk einsetzen können.

Das Dokument wird mit einem Glossar und einem detaillierten Stichwortverzeichnis abgeschlossen.

Schreibkonventionen

In diesem Handbuch werden die folgenden Konventionen verwendet:

Warnung:	Warnungen verweisen auf mögliche
	Körperverletzungsgefahren und werden zur Verhütung
	von Verletzungen angeführt.

Vorsicht: Vorsichtshinweise weisen auf mögliche Gefahren für die Geräte hin und werden zur Verhütung von Gerätebeschädigungen angeführt.

Anmerkung: Anmerkungen heben wichtige Informationen bezüglich des Hauptthemas hervor.

Tech-Tipp: Tech-Tipps enthalten technische Informationen, die bei der Durchführung eines Verfahrens behilflich sein können.

In Beziehung stehende Dokumente

Dokumente, die sich auf das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk beziehen, sind weiter unten aufgeführt:

SCSI-2-Spezifikation

Die SCSI-2-Kommunikationsspezifikation ist der vorgeschlagene American National Standard für Informationssysteme vom 9. März 1990. Kopien können bezogen werden von:

Global Engineering Documents 15 Inverness Way, East Englewood, CO 80112 (800) 854-7179 oder (303) 397-2740

Kontakte

Die Firmenkontakte für Quantum werden im Folgenden aufgelistet.

Quantum Firmenhauptsitz

Dokumentation zum halbhohen LTO-2-Bandlaufwerk sowie zu anderen Produkten können Sie unter folgender Adresse bestellen:

Quantum Corporation P.O. Box 57100 Irvine, CA USA 92619-7100 ++(949) 856-7800 (800) 284-5101 (nur in den USA)

Technische Veröffentlichungen

Für Kommentare über bestehende Dokumentation senden Sie eine Email an:

doc-comments@quantum.com

Quantum Homepage

Besuchen Sie die Homepage von Quantum unter:

http://www.quantum.com

Kunden-Support

Die Kunden-Supportabteilung von Quantum hat ein rund um die Uhr aktives Help-Desk, das unter folgender Nummer zu erreichen ist:

Nord-/Südamerika: (949) 725-2100 oder (800) 284-5101

Asien/Pazifik: (Internationale Vorwahl) + 61 7 3839

0988

Europa/Naher Osten/Afrika: (Internationale Vorwahl) + 44 (0) 1256

848748

Senden Sie Faxe an die Kunden-Supportabteilung an:

Nord-/Südamerika: (949) 725-2176

Asien/Pazifik: (Internationale Vorwahl) + 61 7 3839

0955

Europa/Naher Osten/Afrika: (Internationale Vorwahl) + 44 (0) 1256

848777


Senden Sie Email an die Kunden-Supportabteilung an:

Asien/Pazifik: apachelp@quantum.com

Europa/Naher Osten/Afrika: eurohelp@quantum.com

Besuchen Sie unsere Website unter:

www.quantum.com/support





Kapitel 1 Einführung


Bei dem halbhohen LTO-2-Bandlaufwerk handelt es sich um ein hochleistungsfähiges Bandlaufwerk mit acht Kanälen, das den Bestimmungen für LTO-Austausch entspricht. Das Laufwerk eignet sich für Mid-Range- bis High-End-Server, Mainframe-Systeme und Bandbibliothek-Automatisierungsysteme.

Das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk verwendet Ultrium-Datenkassetten. Die Kapazität wird durch die Verwendung von intelligenter Datenkomprimierung maximiert. Das Laufwerk besitzt eine native Kapazität von 200 Gbytes (400 Gbytes unter Annahme von einer 2:1-Datenkomprimierung).

Das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk besitzt einen 5¼-Zoll-Formfaktor halber Bauhöhe mit automatischer elektromechanischer Kassetten-Softladung, wie in <u>Abbildung 1</u> gezeigt. Das Laufwerk ist als interne und Desktop-Version erhältlich.

- Das interne halbhohe LTO-2-Laufwerk ist so gebaut, dass es in einen 5½-Zoll-Laufwerkschacht halber Bauhöhe passt.
- Bei dem halbhohen Desktop-LTO-2-Laufwerk handelt es sich um eine unabhängige Einheit mit integriertem Netzteil.


Abbildung 1 In diesem Handbuch behandeltes Laufwerk (typisch)



Merkmale

Die folgende Liste fasst die Hauptmerkmale der halbhohen LTO-2-Bandlaufwerke zusammen.

- Leistung: Bis zu 26 Mbyte-pro-Sekunde native Übertragung.
- Mit den 13 Datenübertragungsgeschwindigkeiten kann die Geschwindigkeit des Bandlaufwerks an die des Hosts angepasst werden, was die Datenübertragung optimiert und so zu kürzeren Backup-Zeiten und höherer Verlässlichkeit führt.
- Zwei passende Formfaktoren:
 - Interner 5¹/₄-Zoll-Formfaktor zur Installation in einem Bereich von 5¹/₄-Zoll halber Bauhöhe.
 - Externer Desktop-Formfaktor.
- Intelligente Datenkomprimierung maximiert Leistung und Kapazität durch Analyse der Komprimierbarkeit vor der Aufnahme.
- Mithilfe des Kassettenspeichers können Kassetten schnell geladen, sowie wichtige Informationen des Datenträgers gespeichert werden.
- 32-Megabyte-Datenpuffer für besonders schnelle Backups auf leistungsstarken Systemen.
- Laufwerkleistungs-Überwachung und -Benachrichtigung durch Bandwarnungen.
- Lesekanal der dritten Generation zur erhöhten Reife und Datenintegrität.
- Patentierter Kopfpositionierer zur erhöhten Datenintegrität.
- Erschütterungsdämpfendes isoliertes Gehäuse.
- Zwei Stufen von ECC für zusätzliche Datensicherheit und Fehlerschutz.
- Zuverlässige Bandauswahlanwendung zur erhöhten Verlässlichkeit.
- Anwendungsspezifischer LSI-Schaltkreis zur schnellen, effizienten Datenverarbeitung.
- RISC-Prozessoren zur schnellen, effizienten Datenverarbeitung.
- Unterstützung für eine Vielzahl an UNIX-Plattformen.





Installation und Schnellstart

Dieses Kapitel beschreibt die Installation von halbhohen internen und Desktop-LTO-2-Bandlaufwerken.

Themen in diesem Kapitel:

- Schnellstarthandbuch
- Auspacken und überprüfen auf Seite 6
- <u>Richtlinien und Vorsichtshinweise für interne Bandlaufwerke</u> auf Seite 6
- <u>Installation eines halbhohen internen LTO-2-Bandlaufwerks</u> auf Seite 7
- Installation eines halbhohen Desktop-LTO-2-Bandlaufwerks auf Seite 16

Schnellstarthandbuch

Verwenden Sie die folgenden Schnellstartanleitungen, um Ihr Bandlaufwerk so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen.

Schnellstart des internen halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um ein internes halbhohes LTO-2-Bandlaufwerk zu installieren. Drucken Sie diese Seite aus und überprüfen Sie jeden abgeschlossenen Schritt des Verfahrens. Falls Sie weitere Informationen über einen Schritt brauchen, schlagen Sie den Abschnitt nach, auf den sich der Schritt bezieht.

1	Packen Sie den Inhalt Ihres Laufwerkpakets aus und überprüfen Sie ihn auf beschädigte Teile. Siehe <u>Auspacken und überprüfen</u> .
2	Prüfen Sie die Standardeinstellungen des Laufwerkes und ändern Sie sie, falls notwendig:
	 SCSI-ID: 6 Terminierungsstrom: Deaktiviert Lesen Sie <u>Konfiguration des internen Bandlaufwerkes</u> auf Seite 8.
3	Schalten Sie Ihren Computer aus, entfernen Sie die Abdeckung und das Netzkabel und wählen Sie einen Einbauschacht für das Laufwerk. Siehe Einbau des internen Bandlaufwerkes auf Seite 11.
4	Schließen Sie ein SCSI-Interface-Kabel an das Laufwerk an. Siehe <u>Ein SCSI-Kabel anschließen</u> auf Seite 13.
5	Terminieren Sie den SCSI-Bus, falls das interne Bandlaufwerk das letzte Gerät auf dem SCSI-Bus ist. Siehe SCSI-Terminierung überprüfen auf Seite 14.
6	Schließen Sie ein serielles Kabel an, falls das Bandlaufwerk an eine Bandbibliothek angeschlossen wird. Siehe Ein serielles Kabel für Bandbibliotheken anschließen auf Seite 14.
7	Schließen Sie ein Netzkabel an das Laufwerk an. Siehe <u>Ein Netzkabel anschließen</u> auf Seite 15.
8	Befestigen Sie die Computerabdeckung und Netzkabel wieder, schalten Sie den Computer ein und überprüfen Sie ob das interne Bandlaufwerk richtig funktioniert.
9	Registrieren Sie Ihr Bandlaufwerk. Siehe <u>Ihr Bandlaufwerk registrieren</u> auf Seite 15.

Schnellstart des halbhohen Desktop-LTO-2-Bandlaufwerkes

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um ein halbhohes Desktop-LTO-2-Bandlaufwerk zu installieren. Drucken Sie diese Seite aus und überprüfen Sie jeden abgeschlossenen Schritt des Verfahrens. Falls Sie weitere Informationen über einen Schritt brauchen, schlagen Sie den Abschnitt nach, auf den sich der Schritt bezieht.

1	Packen Sie den Inhalt Ihres Laufwerkpakets aus und überprüfen Sie ihn auf beschädigte Teile. Siehe <u>Auspacken und überprüfen</u> .
2	Prüfen Sie die Standardeinstellungen des Laufwerkes und ändern Sie sie, falls notwendig: • SCSI-ID: 6 Siehe SCSI-ID einstellen auf Seite 16.
3	Schließen Sie ein SCSI-Interface-Kabel an das Laufwerk an. Siehe <u>Ein SCSI-Kabel anschließen</u> auf Seite 16.
4	Überprüfen Sie die SCSI-Terminierung. Siehe <u>SCSI-Terminierung überprüfen</u> auf Seite 17.
5	Schließen Sie ein Netzkabel an das Laufwerk an. Siehe <u>Stromkabel anschließen</u> auf Seite 17.
6	 Schalten Sie den Computer ein. Schalten Sie das Desktop-Bandlaufwerk ein. Prüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Desktop-Bandlaufwerks.
7	Registrieren Sie Ihr Bandlaufwerk. Siehe <u>Ihr Bandlaufwerk registrieren</u> auf Seite 18.

Auspacken und überprüfen

Obwohl die Laufwerke in der Fabrik überprüft und vorsichtig verpackt werden, können Schäden beim Versand eintreten. Folgen Sie diesen Schritten beim Auspacken des Laufwerkes.

- 1 Überprüfen Sie die Versandkartons auf sichtbare Schäden und benachrichtigen Sie das Frachtunternehmen sofort, wenn Sie Schäden vorfinden.
- 2 Platzieren Sie Versandkartons auf eine flache, saubere und stabile Oberfläche; nehmen Sie dann den Inhalt vorsichtig heraus. Wenn das Gerät beschädigt ist, benachrichtigen Sie Ihren Quantum-Vertreter.
- **3** Verwahren Sie die Kartons und das Verpackungsmaterial immer für einen eventuellen zukünftigen Rückversand auf.

Richtlinien und Vorsichtshinweise für interne Bandlaufwerke

Die folgenden Richtlinien und Vorsichtshinweise betreffen die Handhabung und Installation von internen Bandlaufwerken. Beachten Sie diese während der Installation des Laufwerkes.

- Fassen Sie das Laufwerk an den Seiten an, anstatt an der oberen Abdeckung, um zu verhindern, dass Sie das Laufwerk während der Installation fallen lassen oder beschädigen.
- Interne Laufwerke enthalten einige ungeschützte Komponenten, die statische Elektrizität nicht gut vertragen können. Um das Risiko von Schäden durch statische Entladung zu vermindern, werden die Laufwerke in einer schützenden Antistatikverpackung geliefert. Nehmen Sie das Laufwerk erst dann aus der Antistatikverpackung, wenn Sie zur Installation bereit sind.
- Bevor Sie das Laufwerk aus seiner Antistatikverpackung auspacken, berühren Sie eine Metall- oder geerdete Oberfläche um jegliche elektrostatische Aufladung, die sich im Körper aufgestaut hat, abzuleiten.
- Legen Sie das Laufwerk immer entweder auf die Antistatikverpackung oder legen Sie es in die Verpackung, um das Risiko von Schäden durch statische Entladung zu vermindern.
- Installieren Sie LVD-Laufwerke ausschließlich in einer LVD-Umgebung. Schließen Sie nie HVD-Geräte zusammen mit LVD-Geräten auf dem gleichen SCSI-Bus an.

 Auf Grund der Geschwindigkeit des halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes wird empfohlen, dass nicht mehr als ein LTO-2-Laufwerk an einen Kanal eines Host-SCSI-Adapters angeschlossen wird.

Laufwerkinstallations-Anleitungen

Nachdem Sie die Versandkartons ausgepackt und überprüft haben und die Installations-Richtlinien und -Vorsichtshinweise gelesen haben, fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt in diesem Kapitel fort, um Anleitungen zur Installation des halbhohen internen oder Desktop-LTO-2-Bandlaufwerkes zu erhalten.

- Installation eines halbhohen internen LTO-2-Bandlaufwerks.
- <u>Installation eines halbhohen Desktop-LTO-2-Bandlaufwerks</u> auf Seite 16.

Installation eines halbhohen internen LTO-2-Bandlaufwerks

Um ein halbhohes internes LTO-2-Laufwerk zu installieren, folgen Sie diesen Schritten:

- 1 Konfiguration des internen Bandlaufwerkes
- **2** Einbau des internen Bandlaufwerkes auf Seite 11
- 3 Ein SCSI-Kabel anschließen auf Seite 13
- 4 SCSI-Terminierung überprüfen auf Seite 14
- 5 Ein serielles Kabel für Bandbibliotheken anschließen auf Seite 14
- **6** Ein Netzkabel anschließen auf Seite 15
- 7 <u>Ihr Bandlaufwerk registrieren</u> auf Seite 15

Konfiguration des internen Bandlaufwerkes

Bevor Sie das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk auf Ihrem Computer installieren, kann es eventuell notwendig sein, die SCSI-ID und Terminierungsstrommerkmale des Laufwerkes zu konfigurieren. Die Standardkonfigurationseinstellungen für das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk lauten wie folgt:

- SCSI-ID: 6
- Terminierungsstrom: Deaktiviert

Wenn Sie diese Einstellungen ändern müssen, finden Sie Anleitungen dazu in den folgenden Abschnitten. Andernfalls fahren Sie mit Einbaudes internen Bandlaufwerkes auf Seite 11 fort.


SCSI-ID

- Jumper-Pins: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8
- Standardeinstellung: SCS ID 6

Jedes SCSI-Gerät auf dem Bus muss eine eindeutige SCSI-ID besitzen. Das interne Bandlaufwerk wird mit einer Standard-SCSI-ID von 6 geliefert. Wenn ein anderes SCSI-Gerät in der SCSI-Kette diese ID bereits verwendet, ändern Sie die SCSI-ID auf dem halbhohen LTO-2-Bandlaufwerk mit den Jumper-Pins 1-2, 3-4, 5-6 und 7-8 (siehe Abbildung 2 und Tabelle 1) oder weisen Sie dem anderen SCSI-Gerät eine eindeutige SCSI-ID zu.


Anmerkung: Der SCSI-Controller oder Host-Adapter verwendet normalerweise ID 7. In einigen Systemen verwendet das Startlaufwerk ID 0 oder ID 1. Stellen Sie die SCSI-ID Ihres Laufwerkes nicht auf diese Einstellungen ein.

Abbildung 2 Jumper-Stellungen für das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk



Jumper-Pins der Laufwerkkonfiguration

Jumper-Einstellungen



::::::	SCSI ID=0
	SCSI ID=1
	SCSI ID=2
	SCSI ID=3
	SCSI ID=4
	SCSI ID=5
	SCSI ID=6
	SCSI ID=7

SCSI ID=8
SCSI ID=9
SCSI ID=10
SCSI ID=11
SCSI ID=12
SCSI ID=13
SCSI ID=14
SCSI ID=15
Term. power

Tabelle 1 SCSI-IDs und Jumper-Einstellungen für halbhohe LTO-2-Laufwerke

	Jumper			
SCSI-ID	1–2	3–4	5–6	7–8
0	Offen	Offen	Offen	Offen
1	Geschaltet	Offen	Offen	Offen
2	Offen	Geschaltet	Offen	Offen
3	Geschaltet	Geschaltet	Offen	Offen
4	Offen	Offen	Geschaltet	Offen
5	Geschaltet	Offen	Geschaltet	Offen
6 (Standard)	Offen	Geschaltet	Geschaltet	Offen
7	Geschaltet	Geschaltet	Geschaltet	Offen
8	Offen	Offen	Offen	Geschaltet
9	Geschaltet	Offen	Offen	Geschaltet
10	Offen	Geschaltet	Offen	Geschaltet
11	Geschaltet	Geschaltet	Offen	Geschaltet
12	Offen	Offen	Geschaltet	Geschaltet
13	Geschaltet	Offen	Geschaltet	Geschaltet
14	Offen	Geschaltet	Geschaltet	Geschaltet
15	Geschaltet	Geschaltet	Geschaltet	Geschaltet

Terminatorstrom

Terminierungsstrom ist standardmäßig auf halbhohen internen LTO-2-Bandlaufwerken deaktiviert. Setzen Sie einen Jumper über Pins 11 und 12, um Terminatorstrom zu aktivieren.


Anmerkung: Das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk bietet keine SCSI-Terminierung. Daher muss ein Terminator auf dem Laufwerk installiert sein, wenn es das letzte Gerät in einer SCSI-Kette ist.

Einbau des internen Bandlaufwerkes

Das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk kann entweder waagerecht oder senkrecht eingebaut werden (siehe <u>Abbildung 3</u>).

- Wenn Sie das Laufwerk senkrecht einbauen, sollte die Laufwerkseite nicht mehr als 5 Grad von der Horizontalen abweichen.
- Wenn Sie das Laufwerk horizontal einbauen, darf die Basis des Laufwerkes nicht mehr als 15 Grad von der Horizontalen abweichen und das Laufwerk muss richtig herum eingebaut sein.


Abbildung 3 Akzeptable Einbauausrichtung





Bauen Sie das Laufwerk in einen 5,25-Zoll-Laufwerkschacht halber Bauhöhe ein und sichern Sie es mit zwei M3,0 X 3 metrischen Schrauben auf jeder Seite des Laufwerkes.

Vorsicht:

Verwenden Sie keine Schrauben, die länger als 3 mm sind, da ansonsten eventuell das Laufwerk beschädigt werden könnte. Abbildung 4 zeigt die Positionen der Einbauschraublöcher auf der Seite bzw. Unterseite des Laufwerkes.








Ein SCSI-Kabel anschließen

Das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk verfügt über ein Ultra3-SCSI-Interface, das mit einem LVD-SCSI-Anschluss terminiert ist. Verwenden Sie das folgende Verfahren, um ein SCSI-Kabel an diesen Anschluss anzuschließen.

- 1 Schalten Sie die Stromzufuhr zum Computer und Laufwerk ab.
- **2** Schließen Sie das SCSI-Interface-Kabel an den 68-Pin-SCSI-Interface-Anschluss auf der Rückseite des Laufwerkes an (siehe <u>Abbildung 5</u>).

Abbildung 5 Rückansicht des halbhohen internen LTO-2-Bandlaufwerks



Vorsicht:


Installieren Sie LVD-Laufwerke ausschließlich in einer LVD-Umgebung. Durch den Anschluss eines LVD-Laufwerkes an einen HVD-Bus wird der ganze Bus funktionsuntüchtig, und eventuell werden das Laufwerk oder andere SCSI-Geräte auf dem Bus dauerhaft beschädigt.

SCSI-Terminierung überprüfen

Das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk bietet standardmäßig keine SCSI-Terminierung. Wenn Sie diese Standardeinstellung verwenden, müssen Sie einen SCSI-Bus-Terminator oder ein SCSI-Gerät mit aktivierter Terminierung an das Ende der SCSI-Kette anschließen. Abbildung 6 zeigt zwei Beispiele von SCSI-Terminierung.

Das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk bietet Terminierungsstrom, wenn ein Jumper auf die Terminierungsstrom-Jumper-Pins gesetzt wird (siehe <u>Terminatorstrom</u> auf Seite 10).

Abbildung 6 Zwei Beispiele für SCSI-Terminierung für das halbhohe interne LTO-2-Bandlaufwerk



Ein serielles Kabel für Bandbibliotheken anschließen

Das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk enthält das serielle Interface RS-422 für Bandbibliotheken. Das LTO-2-Bibliothek-Interface verwendet einen inline eingehüllten und passgeformten 10-Pin-Anschluss. Dieser Anschluss befindet sich auf der unteren linken Seite der Laufwerkrückseite (siehe <u>Abbildung 5</u>). <u>Tabelle 2</u> zeigt Pin-Zuweisungen an.

Tabelle 2 Pin-Belegungen des seriellen Interface-Anschlusses

Pin-Nummern	Beschreibung	
1	$+Tx_a-Rx_d$	
2	-Tx _a -Rx _d	
3	Erde	
4	-Tx _a -Rx _a	
5	+Tx _d -Rx _a	
6	Sense _d	
7	Sense _a	
8	Reset _a	
9	Signal _{aux}	
10	Reserviert	

Ein Netzkabel anschließen

Schließen Sie ein Vier-Pin-Netzkabel an den Netzanschluss auf der Rückseite des Laufwerkes an. <u>Abbildung 5</u> zeigt die Position des Netzanschlusses.

Der empfohlene 4-Pin-Netzanschluss für interne Laufwerke ist ein AMP 1-48024-0-Gehäuse mit AMP 60617-1 oder gleichwertigen Pins.

LTO-Treiber installieren

Wenn Sie vorhaben, das Laufwerk mit dem nativen Backup-Applet von Microsoft auf den Betriebssystemen Windows Server 2003, Windows XP oder Microsoft Windows 2000 zu verwenden, installieren Sie den entsprechenden LTO-Treiber. Weitere Informationen finden Sie auf der Ressourcen-CD. Dieser Treiber ist mit handelsüblicher Backup-Anwendungssoftware nicht notwendig.

Ihr Bandlaufwerk registrieren

Registrieren Sie Ihr internes Bandlaufwerk, nachdem Sie es installiert haben. Die Registrierung Ihres Laufwerkes stellt sicher, dass Sie die neuesten Informationen über Ihr Laufwerk erhalten, so wie Informationen zu Produkten, Service und Support. Sie können das Laufwerk bequem auf unserer Website registrieren: www.quantum.com/registration.

Installation eines halbhohen Desktop-LTO-2-Bandlaufwerks

Das halbhohe Desktop-LTO-2-Bandlaufwerk ist ein kompaktes Untersystem, das über einen SCSI-Anschluss an den Host angeschlossen wird. Die Installation eines Desktop-Laufwerkes umfasst die folgenden Schritte:

- 1 SCSI-ID einstellen
- **2** Ein SCSI-Kabel anschließen
- 3 SCSI-Terminierung überprüfen
- 4 Stromkabel anschließen
- 5 <u>Ihr Bandlaufwerk registrieren</u>

SCSI-ID einstellen

Jedes SCSI-Gerät auf dem Bus muss eine eindeutige SCSI-ID besitzen. Das Desktop-Bandlaufwerk wird mit einer Standard-SCSI-ID von 6 geliefert. Setzen Sie die Laufwerk-ID nie auf 7. Wenn ein anderes SCSI-Gerät in der SCSI-Kette diese ID bereits verwendet, verwenden Sie entweder den Druckschalter auf der Rückseite des Laufwerkes, um die SCSI-ID des Laufwerkes zu ändern oder weisen Sie dem anderen SCSI-Gerät eine eindeutige SCSI-ID zu.

Wenn Sie die SCSI-ID auf dem Bandlaufwerk ändern, schalten Sie das Bandlaufwerk aus, bevor Sie die SCSI-ID ändern. Die Änderung wird wirksam, wenn das Laufwerk eingeschaltet wird.

Anmerkung: Der SCSI-Controller oder Host-Adapter verwendet normalerweise ID 7. In einigen Systemen verwendet das Startlaufwerk ID 0 oder ID 1. Stellen Sie die SCSI-ID Ihres Laufwerkes nicht auf diese Einstellungen ein.

Ein SCSI-Kabel anschließen

Das halbhohe Desktop-LTO-2-Bandlaufwerk besitzt zwei abgeschirmte 68-Pin-SCSI-Interface-Anschlüsse (ANSI Alternative 2) auf der rückseitigen Abdeckung. Diese Anschlüsse bestehen aus zwei Reihen von Bandkontakten, die in Abständen von 2,16 mm (0,085 Zoll) verteilt sind. Beide Anschlüsse können als SCSI-EIN- oder SCSI-AUS-Verbindung verwendet werden. Dadurch kann jeder der beiden Anschlüsse verwendet werden, um das Laufwerk an einen Host-Computer oder an ein anderes SCSI-Gerät anzuschließen.


- 1 Schalten Sie die Stromzufuhr zum Computer und Laufwerk ab.
- **2** Schließen Sie das SCSI-Interface-Kabel an einen der 68-Pin-SCSI-Interface-Anschlüsse auf der Rückseite des Laufwerkes an.

SCSI-Terminierung überprüfen

Wenn das halbhohe Desktop-LTO-2-Bandlaufwerk das letzte oder einzige Gerät in einer SCSI-Kette ist, installieren Sie einen 68-Pin-LVD-Terminierungsstecker auf dem ungenutzten SCSI-Anschluss. <u>Abbildung 7</u> zeigt zwei Beispiele von SCSI-Terminierung.

Anmerkung: Terminierungsstrom ist für Desktop-Laufwerke standardmäßig aktiviert.

Abbildung 7 Beispiele für SCSI-Terminierung für das halbhohe Desktop-LTO-2-Laufwerk



Beispiel 1: SCSI-Terminierung in einem System, das nur externe SCSI-Geräte enthält.

Beispiel 2: SCSI-Terminierung in einem System, das interne und externe SCSI-Geräte enthält

Stromkabel anschließen


Schließen Sie das Netzkabel sicher an den Netzanschluss auf der Rückseite des halbhohen Desktop-LTO-2-Bandlaufwerkes an.

LTO-Treiber installieren

Wenn Sie vorhaben, das Laufwerk mit den Betriebssystemen Windows Server 2003, Windows XP oder Microsoft Windows 2000 zu verwenden, installieren Sie den LTO-Treiber. Weitere Informationen finden Sie auf der Ressourcen-CD. Dieser Treiber ist mit handelsüblicher Backup-Anwendungssoftware nicht notwendig.

Ihr Bandlaufwerk registrieren

Registrieren Sie Ihr Desktop-Bandlaufwerk, nachdem Sie es installiert haben. Die Registrierung Ihres Laufwerkes stellt sicher, dass Sie die neuesten Informationen über Ihr Laufwerk erhalten, so wie Informationen zu Produkten, Service und Support. Sie können das Laufwerk auf unserer Website registrieren: www.quantum.com/registration.



Kapitel 3
Betrieb

Dieses Kapitel beschreibt den Betrieb des halbhohen LTO-2-Bandlaufwerks.

Themen in diesem Kapitel:

- Einsicht in die Frontblendenanzeige
- Blink-Codes
- LTO-Kassetten verwenden
- Laufwerkservice

Einsicht in die Frontblendenanzeige

<u>Abbildung 8</u> unten zeigt eine allgemeine Ansicht der Frontblendenanzeige für das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk.

Abbildung 8 Allgemeine Frontblendenanzeige



Alle Laufwerke besitzen vier LEDs auf der Frontblende. Die LED-Farben und -Funktionen sind folgende:

- Strom-LED (grün)
- Aktivitäts-LED (grün)
- Fehler-LED (orange)
- Status-LED (gelb)

Die **Aktivitäts-**, **Fehler-** und **Status-**LEDs blinken oder leuchten, um Informationen über das Bandlaufwerk anzuzeigen, siehe <u>Blink-Codes</u>.

Blink-Codes

Die unten aufgeführte <u>Tabelle 3</u> fasst die Blinkcodes für halbhohe LTO-2-Bandlaufwerke zusammen.

Tabelle 3 Blink-Codes des LTO-2-Bandlaufwerkes

		<u> </u>	
Laufwerkzustand	Aktivitäts- LED (grün)	Fehler-LED (orange)	Status-LED (gelb)
Reinigungsanforderung			EIN
Hardwarefehler		Schnell	
Platzierung - laden, entladen, zurückspulen, Abstände einstellen oder suchen	Langsam		
Band ist aktiv - schreiben, lesen oder überprüfen	Langsam		
Manueller Eingriff ist erforderlich		EIN	
Fehler des Einschalt- Selbsttests (POST)		Schnell	EIN
Reinigungskassette vorhanden	EIN		EIN
Reinigungskassette am EOT	EIN		Schnell
Servo-Initialisierung	Langsam		Langsam
Einschalt-Selbsttest (POST) wird durchgeführt	Langsam	Langsam	Langsam
Reinigungs- oder Datenträgerfehler		Schnell	Schnell
Microcode-Download	Schnell	Langsam	Schnell
Microcode-Download- Fehler	Schnell	Schnell	Schnell

Anmerkung:

- EIN bezieht sich auf ein ständig leuchtendes Licht
- Langsam bezieht sich auf eine Blinkrate von 1/2 Sekunde an, 1/2-Sekunde aus
- Schnell bezieht sich auf eine Blinkrate von 1/8 Sekunde an, 1/8 Sekunde aus

LTO-Kassetten verwenden

Eine Kassette laden

Um eine Ultrium-Kassette in das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk zu laden, stecken Sie die Kassette in den Schlitz und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Schieben Sie die Kassette weiter ganz in das Laufwerk hinein.
- Drücken Sie auf die Lade-/Auswurfs-Taste auf der Vorderseite des Laufwerks, um die Kassette richtig zu platzieren.
- Verwenden Sie einen Bibliothek- oder Host-Befehl, um das Band vollständig zu laden.

Eine Kassette entladen

Wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen, um eine Ultrium-Kassette aus einem halbhohen LTO-2-Bandlaufwerk zu entladen:

- Verwenden Sie entweder einen Bibliothek- oder Host-Befehl, um das Band zu entladen, oder
- Drücken Sie die Lade-/Auswurfs-Taste an der Vorderseite des Laufwerkes.

Vorsicht:

Eventuell vergehen mehrere Sekunden, nachdem Sie die **Lade-/ Auswurfs-**Taste gedrückt haben, bevor die Kassette ausgeworfen wird. Schalten Sie das Bandlaufwerk oder den Host-Computer erst dann aus, wenn das Laufwerk die Kassette vollständig ausgeworfen hat.


Eine Kassette schreibschützen

Ultrium-Kassetten besitzen einen schiebbaren Schreibschutzschalter auf der hinteren rechten Ecke der Kassette, wie in Abbildung 9 dargestellt.

 Wenn Sie diesen Schalter zur Mitte der Kassette schieben, können Daten von der Kassette gelesen werden, aber sie kann nicht beschrieben werden. Wenn Sie den Schalter ganz zur Ecke der Kassette schieben (wie in <u>Abbildung 9</u> dargestellt), können Daten von der Kassette gelesen werden und sie kann beschrieben werden.

Anmerkung: Auf den LTO-Kassetten befinden sich geschriebene Servo-Muster, und sie sollten nicht massengelöscht werden.

Abbildung 9 Ultrium-Kassette mit dargestelltem Schreibschutz-Schalter



Kassettenhandhabung und -Service

Um die Daten Ihrer Ultrium-Datenkassetten zu schützen, folgen Sie diesen Vorsichtshinweisen:

- Entfernen Sie die Kassette immer vom Laufwerk, wenn sie nicht verwendet wird, und bewahren Sie sie in dem schützenden Kassettenbehälter auf.
- Setzen Sie Kassetten weder Schmutz, Staub noch Feuchtigkeit aus.
- Berühren Sie nicht den Banddatenträger innerhalb einer Kassette.
- Verwenden Sie Datenkassetten nicht außerhalb der vorgeschriebenen Betriebszustände: 10 °C bis 40 °C, 10% bis 80% relative Luftfeuchtigkeit.

Wenn eine Datenkassette Temperatur- oder Feuchtigkeitsänderungen innerhalb der oben aufgeführten Grenzen ausgesetzt wurde, lassen Sie die Bandkassette mindestens eine Stunde lang in der richtigen Umgebung ruhen, damit sie sich der Temperatur angleichen kann, bevor Sie sie verwenden. Spannen Sie die Kassette erneut, um das Kassettenpaket zu stabilisierend und somit eine bessere Leistung zu erzielen.

Eine Kassette neu spannen

Wenn eine Datenkassette während der/des Lagerung und/oder Transports Zuständen ausgesetzt wurde, die außerhalb des oben genannten Bereichs liegen, muss sie behandelt werden, bevor sie in der Betriebsumgebung verwendet werden kann. Das Behandlungsverfahren erfordert, dass die Kassette für den gleichen Zeitraum (oder länger) der Betriebsumgebung ausgesetzt wird, die sie außerhalb der Betriebsumgebung ruhte, bis zu maximal 24 Stunden.

- Stellen Sie sicher, dass die Kassette nicht direktem Sonnenlicht und Hitzequellen, wie z. B. Heizkörper, Heizungen oder Heißluftschächten ausgesetzt wird.
- Setzen Sie die Kassette keinen Quellen eloktromagnetischer Felder aus, wie z. B. Telefonen, Computer-Monitoren, Diktiergeräten mechanischen oder druckenden Rechnern, Motoren, magnetischen Werkzeugen oder Massenlöschgeräten.
- Lassen Sie die Kassetten nicht fallen.
 - Hierdurch können Komponenten innerhalb der Kassette beschädigt werden und die Kassette unbrauchbar machen. Wenn Sie eine Kassette fallen gelassen haben, wird empfohlen, die Kassettentür zu öffnen und sicherzustellen, dass der Führungs-Pin in der richtigen Position sitzt. Eine fallen gelassene Kassette sollte vor Verwendung neu gespannt werden.
- Massenlöschen Sie Ultrium-Kassetten nicht.
 Massengelöschte Kassetten können vom Bandlaufwerk nicht neu formatiert werden und würden dadurch unbrauchbar.

Laufwerkservice

Das Ultrium-Laufwerk benötigt wenig oder keinen Service. Es kann jedoch sein, dass der Laufwerkmechanismus gereinigt werden muss.

Das Bandlaufwerk reinigen

Übermäßige Bandablagerungen oder anderes Material kann sich eventuell auf den Bandköpfen ansammeln, wenn das Laufwerk mit nichtanerkannten Datenträgern oder in einer heißen, staubigen Umgebung betrieben wird. In diesem Fall kann es sein, dass im Laufwerk während des Lesens oder Schreibens überhäuft Fehler auftreten und die gelbe **Status-**LED während des Betriebs ständig leuchtet. Dies bedeutet, dass die Laufwerkköpfe gereinigt werden müssen.

Die LTO-Reinigungskassette besitzt die gleichen Dimensionen wie die Datenkassette und enthält einen LTO-CM (Kassettenspeicher), ist jedoch mit einem Reinigungsdatenträger anstatt eines Aufnahmedatenträgers geladen. Wenn die Reinigungskassette nicht verwendet wird, bewahren Sie sie stets in ihrem schützenden Behälter auf.

Legen Sie zum Reinigen des Laufwerks eine LTO Ultrium-Reinigungskassette ein, wie z.B. das Quantum-Modell CLMCL. Während des Reinigungsvorgangs leuchten die **Status**- und **Laufwerk**-LEDs beständig. Nachdem der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, kann die Kassette, abhängig von der Laufwerkkonfiguration, automatisch ausgeworfen werden, oder Sie müssen eventuell die Taste Laden/Entladen drücken, um die Kassette auszuwerfen. Jedes Mal, wenn Sie die Reinigungskassette verwenden, sollten Sie für eine eventuelle zukünftige Bezugnahme das Datum auf dem Etikett vermerken.


Anmerkung: Wenn die Status-LED innerhalb von 24 Stunden nach einem Reinigungsdurchlauf beginnt, beständig zu leuchten, führen Sie den Reinigungsdurchlauf erneut aus. Wenn die Status-LED nach drei Reinigungsdurchläufen innerhalb von 72 Stunden wieder anfängt zu leuchten, kontaktieren Sie den technischen Support.

Jedes Mal wenn das Laufwerk gereinigt wird, rückt das Band auf einen neuen, ungebrauchten Bereich des Datenträgers vor. Nach ungefähr 50 Reinigungen ist der gesamte Datenträger verbraucht, und die Reinigungskassette sollte weggeworfen werden. Wenn eine Reinigungskassette verbraucht ist, blinkt die gelbe **Status**-LED, während die grüne **Laufwerk**-LED beständig leuchtet. Benutzen Sie keine verbrauchte Reinigungskassette

Anmerkung: Unter den folgenden Umständen wird das Reinigungsverfahren nicht durchgeführt und die Reinigungskassette wird ausgeworfen:

- Das Laufwerk erkennt die Kassette nicht als eine LTO-Reinigungskassette an.
- Das ganze Band auf der Reinigungskassette wurde bereits verbraucht (am EOT). In diesem Fall blinkt die Status-LED schnell, und die Laufwerk-LED leuchtet beständig auf.

Kapitel 3 Betrieb Laufwerkservice



Kapitel 4 Theorie

Dieses Kapitel beschreibt betriebsbedingte Theorien, die für halbhohe LTO-2-Bandlaufwerke angewandt werden.

Themen in diesem Kapitel:

- Spur-Layout
- Aufnahmemethode
- <u>Datenpuffer</u>
- <u>Datenintegrität</u>
- Datenkomprimierung

Spur-Layout

Bei einem halbhohen LTO-2-Bandlaufwerk befinden sich 512 Datenspuren auf dem LTO-Band, nummeriert 0 bis 511.

- Datenspur 511 ist die Spur, die sich am untersten Rand des Bandes befindet (die Bezugskante).
- Der Bereich zwischen den nebeneinander liegenden Servo-Streifen ist ein Datenstreifen.


- Es gibt 4 Datenstreifen, jeder von ihnen umfasst 128 Datenspuren.
- Die Datenstreifen sind mit 2,0,1,3 nummeriert. Datenstreifen 2 befindet sich am untersten Rand des Bandes.

Eine Spurengruppe ist ein Satz von 16 Datenspuren, die gleichzeitig aufzeichnen. Die Sätze von 16 Datenspuren auf einem Datenstreifen sind Datenunterstreifen. Es befinden sich 8 Datenunterstreifen auf einem Datenstreifen. Auf Datenspuren wird in "gewundener" Weise zugegriffen.

Ein Umbruch ist eine Spurgruppe, die in einer physischen Vorwärtsrichtung oder physischen Rückwärtsrichtung aufgenommen wurde. Die Umbrüche sind in gewundener Weise aufgenommen worden, angefangen mit Datenstreifen 0. Das Band enthält 64 Spurgruppen, wovon 32 in der Vorwärtsrichtung geschrieben wurden und 32 in der Rückwärtsrichtung geschrieben wurden. Mit geraden Zahlen nummerierte Umbrüche werden in der Vorwärtsrichtung aufgenommen (BOT zu EOT), und mit ungeraden Zahlen nummerierte Umbrüche werden in der Rückwärtsrichtung aufgenommen (EOT zu BOT).

Abbildung 10 zeigt das Layout der Daten auf einem LTO-Band.

Abbildung 10 Spuren-Layout auf LTO-Ultrium-Bänder



Aufnahmemethode

Halbhohe LTO-2-Bandlaufwerke nehmen Daten mit schreibausgeglichenen (1,7) Codes begrenzter Lauflänge (RLL) auf. RLL-(1,7) Datenbits sind wie folgend definiert:

- Eine EINS wird durch einen Flussübergang in der Mitte einer Bit-Zelle repräsentiert.
- Eine **NULL** wird durch keinen Flussübergang in der Bit-Zelle repräsentiert.

Datenpuffer

In der Standardkonfiguration verfügt das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk über einen Datenpuffer von 32 MB. Der Datenpuffer-Controller hat eine Burst-Übertragungsrate von 320 MB/Sek. Die hohe Bandbreite ist notwendig, um Look-Aside-Datenkomprimierung zu unterstützen, falls komprimierbare Daten vom SCSI mit 160 MB/Sek übertragen werden.

Datenintegrität

Das mechanische und elektronische Design der Laufwerke stellt sicher, dass die Laufwerkleistung während der Betriebslebensdauer des Laufwerkes nicht herabgesetzt wird. Änderungen der Kopfausrichtung, Kopfverschleiß, Komponentendrift und andere Faktoren sind auf ein Minimum gebracht, um sicherzustellen, dass Datenintegrität und Austauschkapazitäten während der Betriebslebensdauer nicht beeinträchtigt werden.

Die Fehlerrate halbhoher LTO-2-Bandlaufwerke beträgt weniger als 1 Hardwarefehler in 10^{17} Bits. Die nicht-feststellbare Fehlerrate des Laufwerkes beträgt 1 in 10^{27} gelesenen Bits.

Fehlerkorrektur-Code (ECC)

Mit der Verwendung der periodischen Redundanzüberprüfung (CRC) und zweistufiger orthogonalen Fehlerkorrektur-Kodierung (ECC) ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Hardwarefehlers sehr gering. Während des Lesevorgangs wird die ECC-Korrektur automatisch ausgeführt, ohne dass das Band-Streaming beeinträchtigt wird.

Es gibt zwei Stufen der Fehlerkorrektur-Kodierung (ECC). Diese zwei Stufen sind orthogonal - d. h. ein ECC-Code-Wort auf einer Stufe überschneidet ECC-Code-Wörter auf der anderen Stufe nur einmal, wodurch nur ein gemeinsames Symbol zwischen ihnen existiert. Die zwei Stufen werden C1 und C2 genannt.

C1-ECC

Während Daten vom Datenverarbeitungsgerät zum Speicher geschrieben werden, generiert das DMA / ECC-Interface C1-ECC-Bytes und schreibt sie zum Speicher.

Während Daten aufs Band geschrieben werden, wird der C1-ECC überprüft, und wenn ein Fehler aufgetreten ist, wird ein Interrupt generiert. Der vom Speicher gelesene C1-ECC ist der ECC, der auf das Band geschrieben wird.

Wenn Daten vom Band gelesen und im Speicher gelagert werden, wird der C1-ECC überprüft.

- Wenn der C1-ECC gültig ist, wird das "Gültig"-Bit des Code-Wortpaars gesetzt.
- Andernfalls wird ein Zeiger zum ungültigen Code-Wortpaar zur C1-ECC-Korrektur-Engine weitergeleitet.
 - Wenn die C1-ECC-Korrektur-Engine den Fehler beheben kann, werden die berichtigten Bytes zum Speicher geschrieben und das Gültig-Bit wird gesetzt.
 - · Andernfalls bleibt das Gültig-Bit gelöscht.

Während Daten zur Dekomprimierung vom Speicher zum Datenprozessor gelesen werden, wird der C1-ECC nochmals überpüft, und wenn er nicht korrekt ist, wird ein Interrupt generiert.

C2-ECC

C2-ECC umfasst drei eindeutige Vorgänge:

- **1 Kodierung**: C2-ECC-Bytes werden von Datenbytes generiert (von ECC-Koprozessorhardware durchgeführt)
- **2 Dekodierung**: ECC-Syndrome werden von Daten- und ECC-Bytes generiert, wobei für Ganz-Nullen getestet wird (von ECC-Koprozessorhardware durchgeführt)
- **3 Korrektur**: Berichtigte Daten werden von Syndromen generiert.

Die Korrektur hängt von der Anzahl und vom Typ der entsprechenden Fehler ab:

 Für ein bekanntes fehlerhaftes C1-Code-Wortpaar in einem Unterdatensatz (C2-Code-Wort), wird der Vorgang von der ECC-Koprozessorhardware durchgeführt.

- Für zwei oder mehrere bekannte fehlerhafte C1-Code-Wortpaare wird die Matrix von der Firmware ausgerechnet und die Korrektur von der Hardware durchgeführt.
- Für ein oder mehrere unbekannte C1-Code-Wortpaar(e) werden Syndrome von der Hardware generiert, die Fehlerposition wird von der Firmware ausgerechnet, die Matrix wird von der Firmware ausgerechnet, und die Korrektur wird von der Hardware durchgeführt.

Servo-Verfolgungsfehler

Wenn während des Schreibvorgangs das Servo-System einen Fehler ermittelt, der dazu führen könnte, dass nebeneinanderliegende Datenspuren überschrieben werden könnten, wird der Schreibvorgang abgebrochen. Der Schreibvorgang wird erst dann fortgesetzt, wenn die richtige Servo-Verfolgung wieder hergestellt ist.

Datenkomprimierung

Typische Datenströme aus Text, Graphiken, Software-Code oder andere Formen von Daten enthalten bestimmte wiederholte Informationen, entweder auf einer Textebene, wobei regelmäßige Wiederholungen einzelner Wörter leicht erkennbar sind, oder auf einer binären Ebene, wobei die Wiederholungen aus Bits oder Bytes bestehen. Obwohl die meisten Daten einzigartig und willkürlich sind, besitzen die Daten auf binärer Ebene Muster von verschiedenen Größen, die mit unterschiedlicher Regelmäßigkeit wiederholt werden.

Die Speicherleistung wird erhöht, wenn die Redundanzen oder Wiederholungen in den Daten vor der Aufnahme aufs Band entfernt werden. Die Datenkomprimierungs-Technologie vermindert oder entfernt Redundanzen erheblich in Daten, bevor die Informationen aufs Band aufgenommen werden. Hierdurch wird die Anzahl an Daten erhöht, die auf einem begrenzten Datenträger gespeichert werden können, und die Gesamtspeicherleistung des Systems wird erhöht.

Mit Datenkomprimierung werden die redundanten Informationen in einem Datenstrom identifiziert und durch Code-Wörter oder -Symbole dargestellt, wodurch die gleichen Daten auf weniger Bits aufgenommen werden können. Diese Code-Wörter oder -Symbole zeigen auf die ursprüngliche Datenzeichenkette und verwenden dabei weniger Zeichen zur Darstellung der Zeichenketten. Da kleinere Symbole die längeren Datenzeichenketten ersetzen, können mehr Daten im gleichen physischen Speicher gelagert werden.

Datenkomprimierung auf Bandlaufwerken bieten einige wichtige Vorteile:

- Die gleiche Menge an Informationen kann auf einer kürzeren Bandlänge gespeichert werden.
- Mehr Daten können auf einer festgelegten Bandlänge gespeichert werden.
- Die Leistung gleicht fast der von Hochübertragungsgeschwindigkeits-Computern.
- Mehr Informationen können im gleichen Zeitintervall übertragen werden.

Datenkomprimierungs-Berücksichtigungen

Bei einer leistungsfähigen Datenkomprimierungsmethode sind mehrere Faktoren wichtig:

- Der Umfang der Komprimierung. Der Umfang der Komprimierung wird durch das Komprimierungsverhältnis gemessen. Dieses Verhältnis vergleicht die Menge der unkomprimierten Daten mit der Menge der komprimierten Daten. (Es wird durch das Teilen der Größe der unkomprimierten Daten durch die Größe der komprimierten Daten errechnet)
- Die Geschwindigkeit, mit der Daten komprimiert und dekomprimiert werden im Verhältnis zu der Host-Übertragungsgeschwindigkeit.
- Die zu komprimierenden Datentypen.
- Die Datenintegrität der komprimierten Daten.

Die Menge der Komprimierung, die in einem Datenstrom möglich ist, hängt unter anderem von den folgenden Faktoren ab:

- Datenmuster
- Komprimierungsalgorithmus
- Musterwiederholungslänge
- Musterwiederholungshäufigkeit
- Objektgröße (zu komprimierender Informationsblock)
- Ausgewähltes Anfangsmuster

Die Übertragungsgeschwindigkeit hängt unter anderem von den folgenden Faktoren ab:

- Komprimierungsverhältnis
- Laufwerkpuffergröße
- Eingabe/Ausgabe- (E/A) Geschwindigkeit des Host-Computers
- Tatsächliche Disk-Geschwindigkeiten des Host-Computers
- Die vom Host-Computer übertragenen Aufnahmelängen

Datenkomprimierungs-Algorithmen können angepasst werden, um eine maximale Komprimierung für bestimmte Datentypen bereitzustellen. Da unter normalen alltäglichen Betriebsumständen verschiedene Datentypen auftreten, muss eine leistungsfähige Bandlaufwerk-Datenkomprimierungsmethode jedoch mit verschiedenen Datentypen umgehen können. Die Datenkomprimierungsmethode muss außerdem fähig sein, sich verschiedenen Datentypen anzupassen und sollte automatisch eine optimale Handhabung aller Datentypen bieten.

Intelligente Datenkomprimierung

Durch die Verwendung intelligenter Datenkomprimierung wird die Komprimierungskapazität des Bandes maximiert. Die intelligente Datenkomprimierungs-Hardware bestimmt die Komprimierbarkeit jedes Datensatzes. Wenn die Größe des Datensatzes nach einem Komprimierungsversuch länger ist als die native (unkomprimierte) Größe, wird der Datensatz in der nativen Form geschrieben.

Die intelligente Datenkomprimierung verwendet zwei Komprimierungsschemas:

- Schema-1 ist ein LZ1-basiertes Komprimierungsschema, das einen Verlaufpuffer zur Datenkomprimierung verwendet.
- Schema-2 ist ein Pass-Through-Komprimierungsschema, das so ausgelegt ist, dass es nicht-komprimierbare Daten mit minimaler Erweiterung weitergibt.


Es gibt drei spezifische Anforderungen zur Übereinstimmung mit der LTO-Spezifikation.

- Der Ausgabedatenstrom muss nach LTO-Regeln dekomprimierbar sein, damit die Eingabesequenz von Datensätzen und Dateimarkierungen genau erstellt werden kann.
- Ein LTO-komprimierter Datenstrom darf keine der acht reservierten Steuerungssymbole enthalten.
- Obwohl Steuerungssymbole das Wechseln zu Schema 2 zulassen, sollte dies nie von Betriebssoftware verwendet werden, da diese Fähigkeit nur für Diagnose- und Testzwecke bestimmt ist.

Software-Datenkomprimierung sollte nie verwendet werden, da die integrierte intelligente Datenkomprimierung der halbhohen LTO-2-Bandlaufwerke viel leistungsfähiger als Software-Datenkomprimierungssysteme ist.

Das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk verwendet eine Ableitung der verlustfreien ALDC-2-Datenkomprimierung, die zusätzliche Steuerungs-Codes zur intelligenten Datenkomprimierung einschließt.

Kapitel 4 Theorie Datenkomprimierung



Kapitel 5 Angaben

Dieses Kapitel enthält technische Daten für halbhohe LTO-2-Bandlaufwerke.

Themen in diesem Kapitel:

- Physische Angaben
- Stromangaben auf Seite 38
- Angaben zur Laufwerkleistung auf Seite 39
- <u>Umgebungsanforderungen</u> auf Seite 41
- <u>Verlässlichkeit</u> auf Seite 42
- <u>Mittlere Zeit zwischen Fehlern</u> auf Seite 43
- <u>LTO-Kassetten-Angaben</u> auf Seite 44
- Behördliche Übereinstimmung auf Seite 45

Physische Angaben


<u>Tabelle 4</u> unten listet die physischen Angaben für halbhohe LTO-2-Bandlaufwerke auf.

Tabelle 4 Physische Angaben

Angabe	Internes SCSI- Laufwerk ohne Blende	Internes SCSI- Laufwerk mit Blende
Höhe	41,0 mm (1,6 Zoll) maximal	43,1 mm +/- 0,3 mm (1,69 Zoll)
Breite	146,1 mm (5,75 Zoll) (146,05 ± 0,25)	147,8 mm +/- 0,3 mm (5,81 Zoll)
Länge	222 mm (8,74 Zoll) maximal	227 mm (8,93 Zoll) maximal (abzüglich des Steckers)
Gewicht	1,66 kg (3,66 amerik. Pfund)	1,685 kg (3,715 amerik. Pfund)

<u>Abbildung 11</u> unten zeigt die Abmessungen für das interne halbhohe LTO-2-Laufwerk.

Abbildung 11 Dimensionen für das halbhohe interne LTO
-2-Bandlaufwerk



Stromangaben

Das halbhohe Desktop-LTO-2-Bandlaufwerk wird mit einem integrierten 90- 260VAC (47-63 Hz) automatischen Wechselnetzteil geliefert.

Die Höchstspannungs- und Leistungsvorschriften für das interne halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk sind in <u>Tabelle 5</u> und <u>Tabelle 6</u> aufgeführt.

Tabelle 5 Spannung und Strom

Angabe	+12 VDC	+ 5VDC
Gleichstrom-Toleranz ⁽¹⁾	12,00 + oder – 10 %	5,00 + oder - 5 %
Maximale Spannung bei Nicht-Betrieb	14 Volt Höchstwert	7 Volt Höchstwert
Blindstrom (1)	0,13 A rms	1,4 A rms
Standby-Strom (maximal) (2)	0,45 A rms	1,4 A rms*
Strom bei Normalbetrieb (3)	0,71 A rms	2,9 A rms
Maximaler Betriebsstrom (4)	0,83 A rms	3,0 A maximal rms
Maximaler Spitzenstrom ⁽⁵⁾	2,34 A (1 Sek. maximal)	3,0 A maximal rms
Welligkeit (Höchstwert-zu- Höchstwert)	≤100 mV	≤ 100 mV

^{*} RMS-Parameter, die mit einem echten RMS-Digitalmessgerät am Netzanschluss gemessen wurden.

Tabelle 6 Stromableitung

Angabe	LTO-2
Blindleistung ⁽¹⁾	9 Watt rms
Standby-Leistung ⁽²⁾	12.5 Watt RMS*
Normale Betriebsleistung ⁽³⁾	23 Watt rms

Angabe	LTO-2
Max. kontinuierliche Betriebsleistung ⁽⁴⁾	25 Watt RMS*
Maximale Spitzenleistung ⁽⁵⁾	40 Watt rms (1 Sek. maximal)

Anmerkung: (1) Keine Kassette geladen (typische/r Laufwerblindstrom/-leistung)

- (2) Kassette geladen und Band eingelegt -- Laufwerk zur Datenübertragung bereit (typische/r Laufwerk-Standby-Strom/-Leistung)
- (3) Durchschnittliche/r Laufwerkstrom/-leistung während des Lese-/Schreib-Modus von 4,53 m/s auf einem typischen Laufwerk gemessen.
- (4) Maximaler Laufwerkstrom während des Lese-/Schreib-Modus von 4,53 m/s gemessen. Ungünstigste Messung bei 1 Sekunde-rms. Messung mit folgenden ungünstigsten Spannungen (5,25V und 10,8V).
- (5) Spitzenstrom/-leistung, rms-Strom gemessen für maximalen Strom treffen nicht beim gleichen maximalen Strom-Zeitzustand ein.
- (1-5) Rms-Parameter am Netzanschluss mit Nennspannungen von 5,0V und 12,0V (falls nicht anders angegeben) gemessen.

Angaben zur Laufwerkleistung

<u>Tabelle 7</u> listet die Leistungsdaten für das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk auf.

Tabelle 7 Leistungsangaben für das Laufwerk

Angabe	Wert
Kapazität	
LTO-2 (609 m)	200 Gbytes (nativ)
Ultrium Typ A (609 m)	100 Gbytes (nativ)
Ultrium Typ B (319 m)	50 Gbytes (nativ)
Ultrium Typ C (203 m)	30 Gbytes (nativ)
Ultrium Typ D (87 m)	10 Gbytes (nativ)
Aufnahmedichte	3930 RLL-kodierte ONEs pro mm
Flussdichte	3660 Fluss-Übergänge pro mm
Spurdichte	3 Spuren pro mm
Fehlerwiederherstellung	Lesen-nach-Schreiben-Reed-Solomon-ECC (2 Stufen)
Aufnahme nicht-wiederherstellbarer Fehler	<1 von 10 ¹⁷ Datenbits
Aufnahme nicht-ermittelbarer Fehler	< 1 von 10 ²⁷ Datenbits
Bandlaufwerktyp	LTO-2 (Ultrium)
Kopfkonfiguration	16 Dünnfilm-Schreibköpfe 16 MR-Leseköpfe 4 MR-Servo-Köpfe
	Während des Betriebs sind 8 Schreibköpfe, 8 Leseköpfe und 2 Servo-Köpfe gleichzeitig aktiv
Aufnahmeformat	Ultrium 8-Kanäle (U-28)
Aufnahmemethode	0, 13/11 RLL
Übertragungsgeschwindigkeit (anhaltend)	20 Mbyte/Sekunde (maximal, nativ)
Kassettenentladungszeit	3 Sekunden

Angabe	Wert
Durchschnittliche Rückspulzeit (609-m-Band)	≥ 4,5 Sekunden
Maximale Rückspulzeit (609-m-Band)	≤ 136 Sekunden
Durchschnittliche Datenzugriffszeit (609-m-Band) von BOW	68 Sekunden
Maximale Datenzugriffszeit (609-m-Band) von BOW	136 Sekunden
Durchschnittliche Rückspulzeit (609-m-Band)	< 76 Sekunden
Bandgeschwindigkeit	Bis zu 3,48 Meter pro Sekunde

Umgebungsanforderungen

<u>Tabelle 8</u> listet die Umgebungsdaten für das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk auf.

Tabelle 8 Umgebungsanforderungen

Angabe	Betrieb	Nicht-Betrieb
Temperatur	+50° bis +104 °F (+10° bis + 40 °C)	-40° bis +149 °F (-40° bis + 66 °C)
Luftstromanforderungen	Intern: 0,25 m3/Min. (9 CFM) (vorne nach hinten)	-
Thermisches Gefälle	11 °C pro Stunde (10 - 40 °C)	11 °C pro Stunde (10 - 40 °C)
Relative Luftfeuchtigkeit	20% bis 80%, nicht kondensierend	10% bis 95% nicht- kondensierend
Feuchtigkeitsgefälle	10% pro Stunde	10% pro Stunde

Angabe	Betrieb	Nicht-Betrieb
Höhe über NN	Maximal 3048 m (10 000 Fuß) MSL (bei 25 °C)	12 192 m (40 000 Fuß) (abgeschaltet)
Erschütterung (1/2 Sinuskurve)	10 Gs Höchstwert, 11 Millisekunden	25 Gs Höchstwert, 11 Millisekunden
Schwingung (Sweep-Test)	0,13 mm DA (5-43 Hz) 0,20 G Höchstwert (43 - 1000 Hz) Sweep- Rate 5 - 1000Hz; (1,0 Oktave pro Minute)	2,5 mm DA (5 - 15 Hz) 1,0 G Höchstwert (15 - 500 Hz) Sweep-Rate 5 - 500Hz; (1,0 Oktave pro Minute)
Akustische Leerlaufstufe (A-wt-Summe)	52 dBA maximal 5,0 LwA Bels	-
Akustische Betriebsstufe (A-wt-Summe)	57 dBA maximal 5,5 LwA Bels	-

Einfließender Lärm

Das interne Laufwerk kann ohne Herabsetzung der Fehlerraten mit 100 mV einfließenden Lärms zwischen dem Gehäuse und 0 V beim Netzanschluss auf jeder Frequenz zwischen 45 Hz und 20 MHz betrieben werden.

Verlässlichkeit

Das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk wurde für maximale Verlässlichkeit und Datenintegrität entwickelt. <u>Tabelle 9</u> fasst die Zuverlässigkeitsangaben zusammen.

Tabelle 9 Verlässlichkeit

Angabe	Beschreibung
Nicht-behebbare Fehlerrate	$< 1 \text{ von } 10^{17} \text{ Bits}$
Fehlerwiederherstellung und -steuerung	Fehlerkorrekturcode-Methoden (C1 und C2 ECC)
	Lesen-nach-Schreiben (RAW)
	Fehlerüberwachung und - benachrichtigung (Fehlerprotokoll)
	Wiederholung ein
Mittlere Zeit zwischen Fehlern (MTBF)	250 000 Stunden MTBF bei 100% Arbeitszyklus: Strom zugeführt und Band bewegt sich fortlaufend (Desktop-Laufwerk; 50 000 Stunden bei voller Last und 25 °C)
Kassette laden/entladen	100,000 Kassetten-Lade/Entladezyklen (kein Einfädeln)
Mittlere Zeit zum Austausch (MTTR)	Weniger als 30 Minuten

Mittlere Zeit zwischen Fehlern

Die mittlere Zeit zwischen Fehlern (MTBF) für das interne Laufwerk wird als mindestens 250 000 Stunden angegeben. Diese Angabe schließt alle Einschalt- und Betriebszeiten ein, schließt aber Servicezeitspannen aus. Es wird angenommen, dass die Betriebszeit der Einschaltzeit zu 100 Prozent gleicht. Die Betriebszeit ist die Zeit, während der das Band geladen ist.

Die MTBF für ein Desktop-Laufwerk-Netzteil beträgt 50 000 Stunden, während derer das Gerät bei voller Last und 25 °C betrieben wird.

Anmerkung: Die MTBF-Auslegung bezieht sich nicht auf ein bestimmtes Laufwerk, sondern ist aus einer großen Datenbank von Testbeispielen abgeleitet worden. Die tatsächlichen Werte können von Gerät zu Gerät verschieden sein.

Mittlere Zeit zum Austausch

Die mittlere Zeit zum Austausch (MTTR) bezieht sich auf die durchschnittlich erforderliche Zeit, die ein qualifizierter Servicetechniker benötigt, um ein defektes Laufwerk zu diagnostizieren und ein Ersatzlaufwerk zu installieren. Die MTTR für LTO-Produkte beträgt weniger als 0,5 Stunden (30 Minuten).

Die Quantum-LTO-Laufwerke sind Geräte, die vor Ort ausgetauscht werden können. Wenn ein Problem mit einer Baugruppe oder Komponente im Laufwerk auftritt, sollten Sie das gesamte Gerät austauschen. Senden Sie das Laufwerk in der Originalverpackung an die Fabrik zurück. Kontaktieren Sie Ihre(n) Lieferanten, Händler, Computersystemfirma oder Ihren Quantum-Verkaufsberater, um die Rücksendung zu besprechen.

LTO-Kassetten-Angaben

Umgebungsberücksichtigungen

<u>Tabelle 10</u> führt die grundsätzlichen Umgebungstoleranzen für LTO-Ultrium-Kassetten auf.

Tabelle 10 Umgebungstoleranzen

Angabe	Wert
Betriebstemperatur	10° C bis 40° C
Relative Luftfeuchtigkeit	20% bis 80%
Feuchttemperatur	26 °C maximal
Maximale örtliche Temperatur, bei der bleibende Bandschäden auftreten	> 52 °C

Wenn eine Kassette, während der/des Lagerung und/oder Transports Zuständen ausgesetzt wurde, die außerhalb den oben genannten Werten liegen, muss sie behandelt werden, bevor sie in der Betriebsumgebung verwendet werden kann. Die Behandlung erfordert, dass die Kassette für den gleichen Zeitraum (oder länger) der Betriebsumgebung ausgesetzt wird, die sie außerhalb der Betriebsumgebung verbracht hat, bis zu maximal 24 Stunden. Es darf keine Ablagerung von Feuchtigkeit auf oder innerhalb der Kassette vorhanden sein.

Das magnetische Streufeld darf an keiner Stelle des Bandes 4000 A/m überschreiten.

Kassettenspeicher

Jede Ultrium-Kassette besitzt 4 Kbytes nichtflüchtigen Speicher: 3 Kbytes werden zur Speicherung des Bandverzeichnisses und von hardwarespezifischen Informationen verwendet. 1 Kbyte kann von Anwendungen und OEM verwendet werden. Der Kassettenspeicher wird über eine Hochfrequenzverknüpfung betrieben, gelesen und beschrieben.

Kassettenverlässlichkeit

Empfohlene Kassettenverwendung: Ersetzen Sie die Kassette nach 5000 Lade-/Entlade-Zyklen, um die Datenintegrität zu gewährleisten.

Weitere Kassetteninformationen und Abbildungen finden Sie in <u>Kapitel</u> 3, <u>Betrieb</u>.

Behördliche Übereinstimmung

Diese Laufwerke entsprechen den in den folgenden Tabellen aufgeführten Sicherheits- und EMC-Verordnungen.

Sicherheitsübereinstimmung

Land	Behörde	Übereinstimmung mit:
Vereinigte Staaten Kanada	Canadian Standards Association (CSA)	UL/CSA 60950-1
Mexiko	Normas Oficiales Mexicanas (NOM), ähnlich wie UL	NOM-Normen
EU-Mitgliedländer	Comité Européen de Normalisation Electrotechnique - das europäische Komitee für elektrotechnische Standardisierung (CENELEC)	

Land	Behörde	Übereinstimmung mit:
Mitgliedländer des IECEE*	IECEE* International Electrotechnical Commission on Electrical Equipment (IECEE) für gemeinsame Anerkennung von Testzertifikaten für elektronische Geräte "CB-Entwurf"	CB-Entwurf per IEC 60950-1 mit Details und Ausnahmen für jedes Mitgliedland
Singapur	Productivity and Standards Board (PSB)	PSB-Sicherheitszertifizierung CB-Schema
Südkorea	JEON	JEON-Sicherheitszertifizierung CB-Schema
Argentinien	Instituto Argentino de Racionalization de Materiales (IRAM)	IRAM-Sicherheitszertifizierung CB-Schema
China		CCC-Sicherheitszertifizierung CB-Schema
Malaysia	JBE SIRIM	CB-Entwurf
Thailand	TISI	CB-Entwurf
Indien	STQC BIS	
Südafrika	SABS	CB-Entwurf
Israel	SII	CB-Entwurf

^{*} Mitgliedstaaten der IECEE umfassen Österreich, Australien, Belgien, Kanada, China (Volksrepublik), Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Indien, Irland, Israel, Italien, Japan, Südkorea, Niederlande, Norwegen, Polen, Russland, Singapur, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweiz, Großbritannien und Nordirland, USA, Jugoslawien.

EMV-Konformität


Land	Behörde	Übereinstimmung mit:
USA	Federal Communications Commission (FCC)	Titel 47: Code der Bundesverordnung, Abschnitt 15, Unterabschnitt B, Klasse B: Digitales Gerät (47CFR15B)
Kanada	Industry Canada Digital Apparatus - Standard der Störungen-verursachenden Geräte (ICES-003)	ICES-003 Klasse B: Digitalgerät
EU-Mitgliedländer	CE	Emissionen per CISPR 22, EN55022 und Immunität per CISPR 24, EN55024
Australien und Neuseeland	Standards Australia Spectrum Management "C-Tick"	AS/NZS 3548 (wie CISPR 22)
Japan	Voluntary Control Council for Interface (VCCI)	Dies ist ein freiwilliger Übereinstimmungsstandard; die Laufwerke entsprechen dem Standard durch CE/EMC- Übereinstimmung
Südkorea	Radio Research Lab of Korea (RRL)	RRL-EMC-Zertifizierung
Taiwan	Bureau of Commodity Inspection and Quarantine (BSMI)	BSMI-EMC-Zertifizierung
China	CNCA	CCC-Marke
Russland	GOSSTANDART (GOST)	CISPR-22, Klasse B
Israel	SII	CISPR-22, Klasse B

Anmerkung: Verwenden Sie diese Laufwerke nur in Geräten, die als Kombination durch eine entsprechende Zertifizierungsorganisation als passend bestimmt wurde (z. B. Underwriters Laboratories Inc. oder der Canadian Standards Association in Nordamerika).

Kapitel 5 Angaben Behördliche Übereinstimmung

Sie sollten außerdem die folgenden Sicherheitsüberlegungen in Betracht ziehen:

- Installieren Sie das Laufwerk in einem Gehäuse, das den Benutzerzugriff auf spannungsführende Teile begrenzt, ausreichende Systemstabilität und die notwendige Erdung für das Laufwerk bietet.
- Sorgen Sie für die richtigen Spannungen (+5 VDC und +12 VDC), abhängig von der entsprechenden Verordnung - Kleinspannung (SEC) für UL und CSA und Schutzkleinspannung für BSI und VDE (falls zutreffend).



Unix-Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt die Konfiguration von verschiedenen UNIX-Systemen, um eine optimale Leistung des halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes zu erkennen und zu erzielen.

Themen in diesem Kapitel:

- Informationen zu SCSI-Controllern
- Konfiguration f
 ür eine DEC/Compaq-UNIX-Umgebung
- Konfiguration in einer Sun-Umgebung (Solaris 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8 und 9)
- Konfiguration für eine IBM-AIX-Umgebung (AIX Version 4.1.x und höher) auf Seite 54
- Konfiguration für SCO-Open-Server 5.0.x auf Seite 56
- Konfiguration f
 ür Linux auf Seite 58
- Konfiguration für SGI-Irix auf Seite 60
- Konfiguration für HP-UX 11.0 auf Seite 61

Informationen zu SCSI-Controllern

Das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk überträgt Daten mit einer Geschwindigkeit von 40 MB pro Sekunde, mit einer Datenkomprimierung von 2:1. Das Laufwerk unterstützt die SCSI-Ultra3-Angabe und kann Daten mit einer Burst-Geschwindigkeit von bis zu 160 MB pro Sekunde übertragen. Um die maximale Laufwerkleistung zu erzielen, ist es sehr wichtig, dass leistungsstarke Festplattenlaufwerke und leistungsstarke SCSI-Controller für das System verwendet werden. Tabelle 11 enthält die von Quantum empfohlenen SCSI-Controller-Typen, angeordnet von am wenigsten bevorzugt zu am meisten bevorzugt (von oben nach unten).

Tabelle 11 SCSI-Controller

Controller-Typ	Maximale Übertragungsgeschwindigkeit
Wide-Ultra2-SCSI	80 MB pro Sekunde, kompatibel
Ultra-3-SCSI	160 MB pro Sekunde, bevorzugter Minimalwert
Ultra-320-SCSI	320 MB pro Sekunde

Definitionen für die oben genannten Ausdrücke finden Sie auf der Website der SCSI Trade Association: www.scsita.org/aboutscsi/index01.html

Konfiguration für eine DEC/Compaq-UNIX-Umgebung

Nach vorhandenen SCSI-Controllern und -Geräten suchen

SCSI-ID Nr. 7 ist fast immer dem SCSI-Controller fest zugeordnet. Konfigurieren Sie Ihr Zielgerät nie für ID 7, es sei denn, Sie sind absolut sicher, dass der Controller ID 7 nicht adressiert. Konfiguration von Digital-UNIX Version 4.0 und höher/Compaq-Tru64-Unix 5.x

Verwenden Sie den Dateiverwalter, um die Datei /etc/ddr.dbase zu öffnen, und erstellen Sie einen Eintrag wie folgt:

SCSIDEVICE

```
Type=tape
Name="CERTANCE""ULTRIUM 2
PARAMETERS:
   TypeSubClass=tk
   TagQueueDepth=0
   MaxTransferSize=0x0fffff#(16MB-1)
   ReadyTimeSeconds=180#seconds
       CMD PreventAllow=supported
       CMD ExtReserveRelease=supported
       BlockSize=0
       PwrMgmt capable=0
DENSITY:
   DensityNumber=0,2,3,4,5,6,7
   DensityCode=default
   CompressionCode=0x0
   Buffered=0x1
DENSITY:
   DensityNumber=1
   DensityCode=default
   CompressionCode=0x1
   Buffered=0x1
```

Speichern Sie die Datei. Führen Sie dann den folgenden Befehl aus:

ddr_config-c

ddr_config erstellt eine neue Gerätedatenbank mit der Standard-Eingabedatei ddr.dbase. Dieser Befehl wird sofort wirksam, ohne dass der Kernel neu erstellt werden muss.

Anmerkung: ddr.dbase ist ein UNIX-Shell-Skript und ist nicht in C geschrieben. Dies bedeutet, dass das Symbol # eine Anmerkung kennzeichnet, und nicht /* und */ oder //, wie in C. Stellen Sie sicher, dass allen in dieser Datei enthaltenen Anmerkungen das Zeichen # vorangestellt wird.

Verwenden Sie die Option .c., damit der Bandtreiber die Datenkomprimierung aktivieren kann, wenn Daten auf das Band geschrieben werden.

Für Befehle, die Dichte- und Bandgröße-Einstellungen verwenden, ist die Banddichte 124 000 bpi und die Bandlänge 549 m (1800 Fuß). Für Befehle, die einen Block-Faktor verwenden, empfehlen wir einen Block-Faktor von mindestens 64 (128 wird empfehlen).

Konfiguration in einer Sun-Umgebung (Solaris 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8 und 9)

Verwenden Sie Folgendes zum Anschluss des halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes an Sun-Sparc- und Intel-Systeme.

Aktuelle SCSI-Controller und -Ziele suchen

Um SCSI-Geräte ordnungsgemäß an Hosts anzuschließen, ist es notwendig, sicherzustellen, dass jedes Zielgerät eine eindeutige SCSI-Adresse besitzt. Die Befehle .modinfo. und .dmesg. können zur Suche der verwendeten SCSI-Controller und installierten SCSI-Zielgeräte verwendet werden.

Zum Beispiel kann der Befehl .dmesg | egrep .target. | sort | uniq. alle SCSI-Controller und SCSI-Ziele finden. Die Ausgabe könnte so ähnlich aussehen wie:

```
sd32 at ithps0: target2 lun0
sd34 at ithps0: target4 lun0
st21 at ithps1: target0 lun0
st22 at ithps1: target1 lun0
```

In diesem Fall kann das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk für SCSI-ID-Adresse 2 bis 6 eingestellt werden und an Controller ithps1 angeschlossen werden (dieser spezifische Controller unterstützt außerdem die SCSI-Adressen 8 bis 15).

Controller-Typen

Eventuell können Sie die Startseiten von drei SCSI-Controller-Typen für Sun-Sparc-Systeme anzeigen:

- esp
- glm
- isp

Wir empfehlen, das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk nicht an esp-Controller anzuschließen. Dieser Controller ist zum Betrieb des halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes nicht schnell genug. Der glm-Controller, ein Ultra-Wide-Controller, ist der als Minimum empfohlene Controller.

Wir empfehlen Ultra3-SCSI-fähige Controller mit einer Mindest-Datenübertragungsgeschwindigkeit von 160MB/Sek. Durch die Verwendung von langsameren SCSI-Controllern werden langsame Backups verursacht.

Gerätedatei st.conf konfigurieren

Um Solaris 2.4 und höher zur ordnungsgemäßen Verwendung von halbhohen LTO-2-Bandlaufwerken zu konfigurieren, fügen Sie der Datei **st.conf** im Verzeichnis /kernel/drv folgende Zeilen zu.

tape-config-list=

"CERTANCEULTRIUM 2", "Seagate LTO 2", "Certance_LTO2";

Anmerkung: Der letzte Eintrag in diesem Abschnitt muss mit einem Semikolon enden

 Certance LTO2 = 1,0x3b,0,0x1d639,4,0x,00,0x00,0x00,0x00,0x1;

Der Wert 0x1d639 ist der Konfiguration des halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes zum Betrieb in der Solaris-Umgebung gleichgesetzt. Mit diesem Wert kann das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk:

Einträge unterschiedlicher Länge unterstützen (Block-Größe unterschiedlicher Länge)

- Über Dateien zurücksetzen (genau wie der Befehl . **mt bsf**. über Dateimarkierungen zurücksetzt
- Über Einträge zurücksetzen (genau wie .mt bsr., über einzelne Bandblöcke zurücksetzt
- Lange Zeitüberschreitung für lange Löschfunktion (es wird nicht empfohlen, zu versuchen, das ganze Band zu löschen)
- Das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk erkennt, wann das Ende der Daten erreicht wurde
- Gerätetreiber ist nicht ladbar
- Lange Zeitüberschreitungen (5 Mal länger als normal)
- Gepuffertes Schreiben wird unterstützt
- Einträge unterschiedlicher Größe sind nicht auf 64K beschränkt

 Verwendet Mode Select Page 10h zur Aktivierung/Deaktivierung von Komprimierung

Nachdem **st.conf** geändert wurde, muss der Kernel neu konfiguriert werden, indem das System mit dem Befehl **boot-r** neu gestartet wird. Wenn Sie ein Bandgerät ersetzen, das die gleiche SCSI-ID verwendet, sollten Sie die st-Geräte des Verzeichnisses /dev/rmt löschen (empfohlen).

Wenn Sie Befehle verwenden, die einen Block-Faktor erfordern, wie z. B. tar oder ufsdump, empfehlen wir einen Mindestfaktor von 64. Der bevorzugte Faktor ist 128.

Für Befehle, die Dichte- und Bandgröße-Einstellungen verwenden, die Banddichte ist 124 000 bpi und die Bandlänge ist 549 m (1800 Fuß). Wir empfehlen, die Befehle ufsdump/ufsrestore zu verwenden. Diese Befehle ermitteln automatisch das Ende des Bandes, ohne Dichte- und Bandlängen-Einstellungen zu benötigen.

Verwenden Sie die Option .c, damit der st-Treiber die Datenkomprimierung aktivieren kann, wenn Daten aufs Band geschrieben werden. Zum Beispiel veranlasst tar cf /dev/rmt/0c das Bandlaufwerk dazu, die Daten zu komprimieren, bevor sie auf das Band geschrieben werden.

Konfiguration für eine IBM-AIX-Umgebung (AIX Version 4.1.x und höher)

Nach vorhandenen SCSI-Controllern und -Geräten suchen Geben Sie den folgenden Befehl ein: **Isdev-Cs scsi**. Hiermit werden alle dem System bekannten SCSI-Ziel-IDs angezeigt. Vermerken Sie die SCSI-Ziel-IDs, und wählen Sie eine SCSI-ID für das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk, die nicht mit den IDs in Widerspruch steht, die mit dem Befehl lsdev angezeigt wurden.

SCSI-ID Nr. 7 ist fast immer dem SCSI-Controller fest zugeordnet. Konfigurieren Sie Ihr Zielgerät nie für ID 7, es sei denn, Sie sind absolut sicher, dass der Controller ID 7 nicht adressiert.

Konfiguration von halbhohen LTO-2-Bandlaufwerken mit SMIT

Das LTO-2-Bandlaufwerk kann mit der Option **SMIT** .**Other SCSI Tape Drive** (**SMIT** .**Anderes SCSI-Bandlaufwerk**) zum Betrieb mit AIX-Versionen 4.1.x und höher konfiguriert werden.

Anmerkung: Zeichnen Sie die SCSI-ID vor der Installation des Bandlaufwerkes auf.

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um AIX mit dem SMIT-Dienstprogramm zu konfigurieren:

- 1 Rufen Sie SMIT im Menü Bandlaufwerk auf, indem Sie **smit tape** eingeben
- 2 Wählen Sie Add a tape Drive (Bandlaufwerk hinzufügen).
- **3** Wählen Sie den hinzuzufügenden Bandlaufwerktyp. Verwenden Sie die Option **Other SCSI Tape Drive (Anderes SCSI-Bandlaufwerk)**.
- **4** Wählen Sie den übergeordneten SCSI-Adapter aus der verfügbaren Liste.
 - Die "Eintragfelder" für Add a tape Drive (Bandlaufwerk hinzufügen) werden angezeigt.
- **5** Einige der Standardoptionen können geändert werden, um die Laufwerkleistung und -Funktionalität zu maximieren:

Richten Sie die Connection Address with the Drives Target and Lun (Verbindungsadresse mit dem/der Laufwerkziel und -Lun) ein (verwenden Sie immer Lun 0). In der Liste ist das Ziel die erste Nummer und die LUN ist die zweite Nummer. Zum Beispiel, wenn das Laufwerk ID 5 besitzt, wählen Sie 5,0.

Stellen Sie die **BLOCK**-Größe auf 0 ein.

Setzen Sie Use DEVICE BUFFERS during writes (GERÄTEPUFFER während des Schreibens verwenden) auf Yes (Ja).

Setzen Sie RETURN error on tape change or reset (Fehler beim Bandwechsel oder -Reset ZURÜCKGEBEN)auf No (Nein).

Setzen Sie Use EXTENDED file marks (ERWEITERTE Dateimarkierungen verwenden) auf Yes (Ja).

Setzen Sie RESERVE/RELEASE support (RESERVIERUNGS-/FREIGABE-Unterstützung) auf Ja.

Stellen Sie BLOCK SIZE for variable length support (Num.) (BLOCK-GRÖSSE für Unterstützung von unterschiedlichen Längen [Nr.]) auf 0 ein.

Stellen Sie Density 1 (Dichte 1) auf 0 ein.

- 6 Lassen Sie die Standardwerte für die Zeilen Set delay... (Verzögerung festlegen...) und Set timeout... (Zeitüberschreitung festlegen...) unverändert.
- **7** Klicken Sie auf **OK**, damit das Laufwerk in der Systemdatenbank installiert und die Geräte erstellt werden. Das System muss nicht neu gestartet werden.

8 Beenden Sie **SMIT**.

Anmerkung: Wir empfehlen die Verwendung der AIX-Befehle .backup und .restore zur Übertragung der Daten zu und von den halbhohen LTO-2-Bandlaufwerken. Diese Befehle übertragen Daten schneller als andere Befehle, wie z. B. tar und cpio.

- Für cpio empfehlen wir einen Block-Faktor von 128.
- Für tar empfehlen wir die Verwendung der Option .N und eines Faktors von 128.
- Mit einigen älteren Systemen, die schlechtere Video-Controller besitzen, könnte die Verwendung der Option .v, die während des Backups die Pfadnamen auf der Standardkonsole anzeigt, eine Herabsetzung der Leistung verursacht werden. Wir empfehlen die Verwendung der Option .v nur dann, wenn es absolut notwendig ist, die Dateinamen während des Backups anzuzeigen.
- Für Befehle, die Dichte- und Bandgröße-Einstellungen verwenden, die Banddichte ist 124 000 bpi und die Bandlänge ist 549 m (1800 Fuß).

Konfiguration für SCO-Open-Server 5.0.x

Nach vorhandenen SCSI-Controllern und -Geräten suchen

In den Dateien /usr/adm/hwconfig und /var/adm/messages werden die Geräte aufgelistet, die während des Open-Server-Starts ermittelt werden. Die aktuellen SCSI-Controller können mit diesem Befehl angezeigt werden:

grep adapter /usr/adm/hwconfig

Dieser Befehl zeigt eine ähnliche Ausgabe wie die Folgende an:

%adapter 0x6400–0x64FF 11 type=alad ha=0 bus=0 id=7 fts=st0.

Die aktuellen Bandlaufwerke können mit diesem Befehl angezeigt werden:

grep tape /usr/adm/hwconfig

Dieser Befehl zeigt eine ähnliche Ausgabe wie die Folgende an:

%tape type=S ha=0 id=6 lun=0 bus=0 ht=alad

Die oben angeführten Informationen zeigen, dass ein Adaptec-SCSI-Controller (alad) und ein SCSI-Bandlaufwerk (type=S) als Ziel-ID 6 installiert sind. SCSI-ID Nr. 7 ist fast immer dem SCSI-Controller fest zugeordnet. Konfigurieren Sie Ihr Zielgerät nie für ID 7, es sei denn, Sie sind absolut sicher, dass der Controller ID 7 nicht adressiert.

Konfiguration von halbhohen LTO-2-Bandlaufwerken mit mkdev

Nachdem das Laufwerk an das System angeschlossen wurde, wird die Installation des Laufwerkes mit dem folgenden Befehl durchgeführt: mkdevtape

Ein auf Zahlen basierendes Menü wird angezeigt. Wenn Sie ein vorhandenes SCSI-Bandlaufwerk ersetzen, verwenden Sie Option 3, um das vorhandene Bandlaufwerk aus den Konfigurationsdateien zu entfernen. Folgen Sie dann den unten angeführten Anleitungen, um ein halbhohes LTO-2-Bandlaufwerk hinzuzufügen.

- 1 Wählen Sie aus dem Menü Configure a SCSI or Enhanced IDE tape drive (SCSI- oder erweitertes IDE-Bandlaufwerk konfigurieren).
- 2 Wählen Sie aus dem nächsten Menü Install a SCSI tape drive (SCSI-Bandlaufwerk installieren).
- **3** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie eine SCSI-Adapter-Zeichenkette ein. Verwenden Sie die Option h, um eine Liste der unterstützten SCSI-Adapter anzuzeigen.
- **4** Geben Sie die Nummer des am Laufwerk angeschlossenen SCSI-Host-Adapters ein. Wenn bereits ein SCSI-Adapter vorhanden ist, geben Sie die Nummer Null (0) ein.
- **5** Geben Sie die Nummer des an dem Laufwerk angeschlossenen SCSI-Bus ein. Beziehen Sie sich auf die Dokumentation des SCSI-Adapters. Für viele Adapter wird dies Null (0) sein.
- **6** Geben Sie die SCSI-ID des Bandlaufwerkes ein.
- **7** Geben Sie die Nummer Null (0) für die LUN des Gerätes ein.
- 8 Wenn Sie Update the SCSI configuration?(SCSI-Konfiguration aktualisieren?) aufgefordert werden (J/N), geben Sie J ein.
- **9** Wenn Sie zur Eingabe der Herstelleridentifikation aufgefordert werden, geben Sie **CERTANCE** ein.
- **10** Wenn Sie dazu aufgefordert werden, die SCSI-Version einzugeben, die mit dem Bandlaufwerk übereinstimmt, geben Sie die Nummer drei (3) ein.
- 11 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, das vom Bandlaufwerk verwendete Response Data Format (Antwortdatenformat) einzugeben, geben Sie die Nummer zwei (2) ein.
- 12 Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie die Bandlaufwerkoption Generic SCSI-1/SCSI-2 (Allgemeines SCSI-1/SCSI-2).

- 13 Wenn das Verfahren Sie zu den zwei Hauptmenü-Bildschirmen zurücknavigiert, drücken Sie die Taste **q**.
- 14 Wenn Sie zur Erstellung eines neuen Kernels aufgefordert werden, geben Sie Ja ein.
- 15 Wenn Sie gefragt werden, ob der neue Kernel standardmäßig gestartet werden soll, drücken Sie die Taste **J**.
- **16** Wenn Sie gefragt werden, ob die Kernel-Umgebung neu erstellt werden soll, drücken Sie die Taste J.
- **17** Starten Sie das System neu.

Anmerkung: Nicht alle der SCO-"Band"-Befehle funktionieren mit oder sind anwendbar auf halbhohe LTO-2-Bandlaufwerke (führen Sie den Befehl .man tape. aus, um weitere Informationen zur Verwendung des Bandbefehls zu erhalten). Die folgenden Bandbefehle können nicht auf dem halbhohen LTO-2-Bandlaufwerk verwendet werden: getcomp, setcomp (die LTOund LTO-2-Laufwerke mit SCO Open Server 5.0.x

> komprimieren die Daten immer zuerst, bevor sie auf das Band geschrieben werden), partition, setpart, getpart, getspeed, setspeed, rsm, wsm. Die folgenden Bandbefehle können mit dem halbhohen LTO-2-Bandlaufwerk verwendet werden: status, load, reset, rewind, retention, getblk, setblk, unload, eod.

Anmerkung: Setzen Sie die Block-Größe auf mindestens 32768, bevorzugterweise auf 65536, wenn Sie das GUI-Backup-Manager-Dienstprogramm verwenden. Wenn Sie Befehle wie z. B. tar verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Bandbefehl dazu zu verwenden, die Block-Größe auf 512 zu setzen und dann einen Block-Faktor von 80 für den tar-Befehl zu verwenden. Für Befehle, die Dichte- und Bandgröße-Einstellungen verwenden, die Banddichte ist 124 000 bpi und die Bandlänge ist 549 m (1800 Fuß).

Konfiguration für Linux

Nach vorhandenen SCSI-Controllern und -Geräten suchen

Bevor Sie das LTO-2-Bandlaufwerk installieren, stellen Sie sicher, dass die erforderlichen SCSI-Controller und Gerätetreiber auf dem System installiert sind.

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um vorhandene SCSI-Controller anzuzeigen:

dmesg | grep SCSI

Die Ausgabe könnte so aussehen:

(scsi0)<Adaptec AHA-294XX Ultra2-SCSI-Host adapter> found at PCI 0/16/0

Führen Sie den folgenden Befehl aus, um vorhandene SCSI-Geräte anzuzeigen:

cat /proc/scsi/scsi

Die Ausgabe könnte so aussehen:

Host: scsi0 Kanal: 0 Id:6 Lun:00

Hersteller: CERTANCE Modell: ULTRIUM2 Type: SequentialAccess ANSI SCSI

Revision 03

Verwenden Sie die Ausgabe dieser zwei Befehle, um die ungenutzten SCSI-Ziel-ID-Nummern zu bestimmen. Im oben angeführten Beispiel ist ein Bandlaufwerk bei Ziel-ID 6 angeschlossen. SCSI-ID Nr. 7 ist fast immer dem SCSI-Controller fest zugeordnet. Konfigurieren Sie Ihr Zielgerät nie für ID 7, es sei denn, Sie sind absolut sicher, dass der Controller ID 7 nicht adressiert.

Die weit verbreiteten Versionen von Linux installieren die ordnungsgemäßen SCSI- und Bandgerätetreiber automatisch. Wenn Sie den oben angeführten cat-Befehl ausgeführt haben, ist damit sichergestellt, dass der SCSI-Treiber für Ihren Controller installiert ist. Um aktuell geladene Module anzuzeigen, führen Sie den Befehl **Ismod** aus. Stellen Sie sicher, dass einer der Einträge st ist.

Um die st-Gerätenummer des angeschlossenen Bandlaufwerkes anzuzeigen, führen Sie diesen Befehl aus:

dmesg | grep tape

Die Ausgabe könnte so aussehen:

SCSI-Band st0 und scsi0 ermittelt.

Verwendung der halbhohen LTO-2-Bandlaufwerke

Das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk kann mit den **mt**-Befehlsoptionen konfiguriert werden und eine Standardkonfiguration kann mit dem Befehl '**stsetoptions**' innerhalb des mt-Befehls eingestellt werden. Weitere Informationen zu **mt** finden Sie auf der Hauptseite. Wir empfehlen, den Löschbefehl oder Befehle, die eine Partition des Bandes versuchen, nicht zu verwenden. Partitionierungen sind im LTO-Format nicht unterstützt.

Für Befehle, die Dichte- und Bandgröße-Einstellungen verwenden, ist die Banddichte 124 000 bpi und die Bandlänge 549 m (1800 Fuß). Für Befehle, die einen Block-Faktor verwenden, empfehlen wir einen Faktor von 128.

Konfiguration für SGI-Irix

Aktuelle SCSI-Controller und -Ziele suchen

Um SCSI-Geräte ordnungsgemäß an Hosts anzuschließen, ist es notwendig, sicherzustellen, dass jedes Zielgerät eine eindeutige SCSI-Adresse besitzt. Der Befehl hinv kann zur Anzeige aller angeschlossenen SCSI-Controller und Zielgeräte verwendet werden. Um alle SCSI-Controller und -Geräte anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl:

hinv -v | grep SCSI

Die Ausgabe des Befehles wird ähnlich wie die folgende sein:

Integral SCSI controller 0: Version ADAPTEC 7880

Disk drive unit 1 on SCSI controller 0 CD ROM unit 4 on SCSI controller 0

Integral SCSI controller 1: Version ADAPTEC 7880

Tape drive: unit 6 on SCSI controller 1: DAT

Diese Ausgabe zeigt, dass ein Bandlaufwerk auf SCSI-Controller 1 bei SCSI-ID-Adresse Nr. 6 vorhanden ist. Verfügbare SCSI-IDs sind

- 0,2,3,5 6, 8 15 auf Controller 0
- 1 5 und 8 15 auf Controller 1 (dieser Controller unterstützt Wide/ Ultra-SCSI)

Anmerkung: SCSI-ID Nr. 7 ist fast immer dem SCSI-Controller fest zugeordnet. Konfigurieren Sie Ihr Zielgerät nie für ID 7, es sei denn, Sie sind absolut sicher, dass der Controller ID 7 nicht adressiert. In Abbildung 2, auf Seite 9 wird gezeigt, wie die SCSI-ID-Adressen-Jumper des halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes gesetzt werden.

IRIX-Konfigurationsdatei ändern

Um das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk an IRIX anzuschließen, muss die Datei .scsi. mit einem Texteditor geändert werden. Die Datei befindet sich in /var/sysgen/master.d. Öffnen Sie die Datei und verwenden Sie den Texteditor, um das Folgende am Ende der Bandgeräteeinträge hinzuzufügen:

Für **IRIX 6.4/6.5**

{DATTAPE, TPDAT, 8, 7, "CERTANCE", "ULTRIUM 2", 0, 0, {0}, MTCAN_BSF | MTCAN_BSR | MTCAN_APPEND | MTCAN_SETMK | MTCAN_PREV | MTCAN_SYNC | MTCAN_SPEOD | MTCAN_CHKRDY | MTCAN_VAR | MTCAN_SETSZ | MTCAN_SILI | MTCAN_SEEK |

M TCAN_COMPRESS,

```
40, 5*60, 10*60, 10*60, 3*3600, 512, 256*512, tpsc_default_dens_count, tpsc_defalt_hwg_dens_names, tpsc_default_alias_dens_names, {0}, 0, 0, 0, 0, (u_char*) 0},
```

Nachdem die Konfigurationsdatei geändert wurde, kompilieren Sie den Kernel neu mit dem Befehl autoconfig, und starten Sie das System neu. Wenn Sie ein vorhandenes Speichergerät, das die gleiche SCSI-ID besitzt, ersetzen, entfernen Sie die Gerätedateien, bevor Sie den Befehl autoconfig verwenden und das System neu starten.

Konfiguration für HP-UX 11.0

Aktuelle Hardware/ Driver-Konfiguration anzeigen Um die gegenwärtig installierten SCSI-Controller und -Geräte anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl **can ioscan-f**.Dieser Befehl führt alle Systemgeräte und deren Gerätenamen auf.

Anschluss der halbhohen LTO-2-Bandlaufwerke

Wählen Sie eine SCSI-Adresse, die nicht mit den bereits angeschlossenen SCSI-Geräten auf dem SCSI-Controller in Widerspruch steht. In Abbildung 2 auf Seite 9 ist die Installation der Jumper für das interne LTO-2-Bandlaufwerk abgebildet. Schließen Sie das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk an und versorgen Sie das Laufwerk und das Host-System mit Strom. Nachdem der Startvorgang abgeschlossen ist und Sie sich als Superuser angemeldet haben, führen Sie diesen Befehl aus:

ioscan –C tape –f.

Die Ausgabe könnte so aussehen:

Class I H/WPath Driver S/WState H/Wtype Description
Band 7 8/12.6.0 sBand beansprucht Gerät CERTANCE ULTRIUM 2

Geben Sie diesen Befehl als Superuser vom Verzeichnis root ein:

/sbin/insf -C tape.

Geben Sie dann diesen Befehl ein:

```
/sbin/mksf -d stape -H x/x.x.x -I y -c 1 -n -u /dev/rmt/zcnb
```

Wobei:

• x die Daten unter H/WPath vom Befehl ioscan sind.

- y die Daten unter I vom Befehl ioscan sind.
- z die Bandgerät-Identifikationsnummer ist.

Sie können einen **Is**-Befehl für das Verzeichnis **/dev/rmt** ausführen, um eine ID-Nummer auszuwählen, die noch nicht benutzt wurde. Sie können außerdem einen eindeutigen Gerätenamen wählen, wie z. B. cnb, damit Sie sich daran leichter erinnern können, welcher Gerätename die Datenkomprimierung während des Schreibens aktiviert. Die Man-Pages für **mksf** enthalten die Einstellungen für rewind/no rewind, Berkeley-Modus und AT&T-Modus.

Nachdem die Befehle insf und mksf ausgeführt wurden, verwenden Sie den Befehl ioscan –fn | grep –C tape , um die Installation zu überprüfen. Dies sollte eine Ausgabe anzeigen, die die Hardware- und Geräte-Adressierung beinhaltet, sowie die Gerätenamen des halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes.





Fehlerbehebungshandbuch

Dieses Kapitel beschreibt die besten Verfahren zur optimalen Nutzung des halbhohen LTO-2-Bandlaufwerkes. Dieses Kapitel enthält außerdem Fehlerbehebungsinformationen, die Sie dazu verwenden können, Bandlaufwerkprobleme zu identifizieren und beheben, wenn unerwarteterweise ein Problem auftritt.

Themen in diesem Kapitel:

- <u>Beste Installationsverfahren</u> auf Seite 63
- Fehlerbehebungsvorschläge auf Seite 65

Beste Installationsverfahren

Folgen Sie den besten Verfahren für SCSI

Wenn Sie ein halbhohes LTO-2-Bandlaufwerk installieren, folgen Sie den besten Verfahren für SCSI, um sicherzustellen, dass die Installation und der Betrieb problemlos verlaufen.

SCSI-Host-Bus-Adapter (HBA)

Wir empfehlen dringend, dass Sie das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk nur an SCSI-Controller anschließen, die das SCSI-Ultra3-LVD-Interface und 160 MB SCSI-Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützen.

Außerdem, auf keinen Fall

- Bandlaufwerke an einen Nicht-LVD-SCSI-Controller anschließen, da dies die Leistung des Bandlaufwerkes und Ihrer Backups herabsetzt.
- Nicht-LVD-SCSI-Geräte auf dem selben Bus-Kabel anschließen, da dies die Leistung des Bandlaufwerkes und Ihrer Backups herabsetzt.
- Das Bandlaufwerk an einen Festplatten-RAID-Controller anschließen, da dies nicht unterstützt wird.

Wenn Sie einen Adapter installieren, empfehlen wir, einen SCSI-LVD-Controller-Einbausatz zu verwenden, der SCSI-Kabel und -Terminator enthält.

Wenn Sie einen SCSI-HBA installieren, stellen Sie sicher, dass er von Ihrem Betriebssystem und Ihrer Backup-Softwareanwendung unterstützt wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie die ordnungsgemäßen Treiber für den HBA besitzen, falls solche notwendig sind.

Bevor Sie den HBA installieren, überprüfen und zeichnen Sie Ihre aktuelle Systemkonfiguration auf. In Windows 2000 z. B. können Sie eventuell Informationen zu aktuell installierten SCSI-HBAs finden, indem Sie:

- Auf Administrative Tools (Verwaltung) in der Systemsteuerung doppelklicken.
- Auf Computer Management (Computerverwaltung) > Device Manager (Geräte-Manager) > klicken.
- Auf die aufgeführten SCSI-Host-Adapter klicken.
- Auf Properties (Eigenschaften) klicken, um das Register Ressources anzuzeigen.

Auf Unix/Linux-Systemen können Sie eventuell Informationen zu aktuell installierten SCSI-HBAs finden, indem Sie die Startprotokoll-Textdatei anzeigen. In der Dokumentation Ihres Betriebssystems finden Sie spezifische Informationen zur Anzeige Ihrer Systemkonfiguration.

Starten Sie das System neu, nachdem Sie den SCSI-HBA installiert haben. Stellen Sie dann sicher, dass das Betriebssystem den HBA ermitteln kann, und dass keine Konflikte mit anderen Adaptern bestehen.

Das Bandlaufwerk hinzufügen

Wir empfehlen, dass das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk an einen dedizierten SCSI-HBA angeschlossen wird. Ein dedizierter SCSI-HBA ermöglicht nicht nur die beste Leistung für Ihr Bandlaufwerk, sondern vermindert außerdem die Möglichkeit von Installationsproblemen, die durch doppelte SCSI-IDs auf dem selben Bus-Kanal entstehen.

Stellen Sie sicher, dass das SCSI-Kabel von guter Qualität ist und den Ultra-2-SCSI-Angaben entspricht. Ein Kabel niedrigerer Qualität oder ein Kabel, das nicht der Ultra-2-SCSI-Angabe entspricht, kann eventuell zeitweilige Schreib/Lese-Fehler, SCSI-Zeitüberschreitungen und beschädigte Daten verursachen.

Fehlerbehebungsvorschläge

Computer startet nicht

Wenn der Computer vor dem Hinzufügen eines SCSI-HBA und Bandlaufwerkes ordnungsgemäß gestartet und betrieben werden konnte, aber jetzt nicht startet:

- 1 Entfernen Sie, falls installiert, den SCSI-HBA-Controller.
- 2 Starten Sie das System neu.
 - Wenn das System normal startet, liegt ein Problem mit dem SCSI-HBA vor.
 - Stellen Sie andernfalls sicher, dass der SCSI-HBA mit dem System kompatibel ist und keine durchgebrannten Komponenten aufweist. Setzen Sie den SCSI-HBA in einen anderen PCI-Steckplatz ein, und starten Sie den Computer neu. Wenn das System noch immer nicht startet, kontaktieren Sie den technischen Support.

Der Computer startet, erkennt jedoch das Bandlaufwerk nicht

Wenn der Computer startet, das Bandlaufwerk aber nicht erkennt, starten Sie das System neu und prüfen Sie, ob der SCSI-Controller beim Systemstart angezeigt wird. Sie sollten ähnliche Meldungen wie die folgenden sehen:

SCSI Adapter Manufacturer SCSI BOIS xxxxxxx CHA: SCSI ID #, SCSI Device Name SCSI ID #, SCSI Device Name"

- Wenn der SCSI-Controller während des Systemstarts nicht erkannt wird, kontaktieren Sie den technischen Support.
- Wenn der SCSI-Controller während des Systemstarts erkannt wird, bestimmen Sie, ob das Bandlaufwerk erkannt wird, wenn der SCSI-Controller nach Geräten sucht. Sie sollten ähnliche Meldungen wie die folgenden sehen:

Bus Target Lun Device
0 0 0 CERTANCE ULTRIUM 2

 Wenn das Bandlaufwerk während des SCSI-Controller-Scans nicht erkannt wird, überprüfen Sie die **Strom**-LED, um sicherzustellen, dass das Bandlaufwerk Strom erhält. Wenn die Strom-LED nicht leuchtet, überprüfen Sie die Stromanschlüsse zum Bandlaufwerk.

Internes Bandlaufwerk:

- **1** Schalten Sie das System aus, und schließen Sie den Netzanschluss auf dem Bandlaufwerk erneut an.
- **2** Schalten Sie das System ein und überprüfen Sie die **Strom**-LED.
- 3 Wenn die **Strom**-LED nicht leuchtet, tauschen Sie den am Bandlaufwerk angeschlossenen Netzanschluss mit einem anderen aus, der von einem funktionierenden Gerät stammt, wie z. B. ein CD-ROM. Wenn die **Strom**-LED leuchtet, liegt das Problem beim Netzanschluss. Andernfalls könnte es sein, dass das Bandlaufwerk beschädigt ist. In diesem Fall sollten Sie den Technischen Support kontaktieren.

Desktop-Bandlaufwerk:

- 1 Schalten Sie das Bandlaufwerk aus und schließen Sie das Netzstromkabel erneut an.
- 2 Schalten Sie das Bandlaufwerk ein und überprüfen Sie die Strom-LED.
- 3 Wenn die **Strom**-LED nicht leuchtet, verwenden Sie ein Netzstromkabel eines funktionierenden Gerätes. Wenn die **Strom**-LED leuchtet, liegt das Problem beim Kabel. Andernfalls könnte es sein, dass das Bandlaufwerk beschädigt ist. In diesem Fall sollten Sie den Technischen Support kontaktieren.
- Wenn die Strom-LED leuchtet, das Bandlaufwerk jedoch während des SCSI-Controller-Scans nicht erkannt wird, überprüfen Sie mit den LEDs, ob das Laufwerk seinen Einschalt-Selbsttest (POST) bestanden hat, siehe <u>Tabelle 3</u> auf Seite 21. Wenn die "LEDs des Bandlaufwerkes einen POST-Fehler anzeigen, könnte es sein, dass das Bandlaufwerk beschädigt ist. Setzen Sie sich mit dem Technischen Support in Verbindung."
- Wenn die LEDs des Bandlaufwerkes anzeigen, dass das Laufwerk den POST bestanden hat, überprüfen Sie die folgenden Verbindungen:

Internes Bandlaufwerk:

- **1** Schalten Sie das System aus.
- **2** Stellen Sie sicher, dass keine SCSI-ID-Konflikte zwischen dem Bandlaufwerk und anderen SCSI-Geräten bestehen.
- **3** Stellen Sie sicher, dass Sie ein ordnungsgemäßes SCSI-Kabel und eine ordnungsgemäße Terminierung verwenden.
- **4** Überprüfen Sie das SCSI-Kabel auf verbogene Pins.
- **5** Versuchen Sie nach Möglichkeit, ein SCSI-Kabel von einer anderen SCSI-Controller-Bus-Kette zu verwenden.

6 Wenn diese Vorschläge nicht helfen, könnte es sein, dass das Bandlaufwerk beschädigt ist. In diesem Fall sollten Sie den technischen Support kontaktieren.

Desktop-Bandlaufwerk:

- 1 Schalten Sie das System aus.
- **2** Schalten Sie das Desktop-Bandlaufwerk aus und wieder ein.
- **3** Stellen Sie sicher, dass kein SCSI-ID-Konflikt zwischen dem Bandlaufwerk und anderen SCSI-Geräten bestehen.
- **4** Stellen Sie sicher, dass Sie ein ordnungsgemäßes SCSI-Kabel und eine ordnungsgemäße Terminierung verwenden.
- **5** Überprüfen Sie das SCSI-Kabel auf verbogene Pins.
- **6** Versuchen Sie nach Möglichkeit, ein SCSI-Kabel von einer anderen SCSI-Controller-Bus-Kette zu verwenden.
- **7** Wenn diese Vorschläge nicht helfen, könnte es sein, dass das Bandlaufwerk beschädigt ist. In diesem Fall sollten Sie den technischen Support kontaktieren.

Das Bandlaufwerk wird während des Systemstarts, jedoch nicht vom Betriebssystem oder der Anwendung erkannt

Windows-Betriebssystem

Wenn das Bandlaufwerk auf einem Windows-Betriebssystem installiert ist, zeigt Windows eine Meldung auf dem Bildschirm an, wenn kein Treiber für dieses Bandlaufwerk vorhanden ist.

Wenn das Bandlaufwerk mit einer ISV-Anwendung verwendet wird, können Sie auf die Schaltfläche Cancel (Abbrechen) klicken, um die Meldung zu entfernen. Wenn die ISV-Backup-Softwareanwendung ausgeführt wird, ruft die Anwendung die zum Betrieb des Bandlaufwerkes nötigen Treiber auf. Wenn Sie jedoch ein natives Windows-Betriebssystem-Backup-Dienstprogramm verwenden, müssen Sie den ordnungsgemäßen Bandtreiber für das Bandlaufwerk installieren.

Red Hat Linux

Der Bandtreiber für Red Hat Linux heißt "st". Dieser Treiber wird automatisch installiert, wenn Red Hat Linux auf dem System installiert wird. Wenn Red Hat Linux startet, erkennt das Betriebssystem das Bandlaufwerk und installiert das Bandlaufwerk als Gerät im Verzeichnis /dev. Falls dies das erste Bandgerät im Verzeichnis /dev darstellt, ist das Bandlaufwerk als /dev/st0 oder /dev/nst0 bekannt.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Protokolldateien anzuzeigen, um zu überprüfen, ob Linux das Bandlaufwerk erkennt. Eine Methode besteht darin, ein Terminal-Fenster aufzurufen und den folgenden Befehl vom Verzeichnis root einzugeben: dmesg | grep SCSI

Kapitel 7 Fehlerbehebungshandbuch Fehlerbehebungsvorschläge

Die Ausgabe könnte so aussehen:

(scsi0)<Adaptec AHA-294XX Ultra2-SCSI-Host-Adapter> gefunden bei PCI 0/16/

Sie können eventuell auch den Befehl: cat /proc/scsi/scsi verwenden

Die Ausgabe könnte so aussehen:

Host: scsi0 Channel: 0 Id:6 Lun:00 Vendor: CERTANCE Model: ULTRIUM2

Type: Sequential AccessANSI SCSI Revision 03

Sie können auch einen Texteditor verwenden, um die Meldungen in der Datei /var/log/ anzuzeigen und nach Bandlaufwerkeinträgen zu suchen.

Eventuell sind auf einem System mehrere Bandgerätenamen im Verzeichnis *I* **dev**, wobei es nicht zu bestimmen weiß, welche st-Nummer zu verwenden ist. Um die st-Gerätenummer Ihres angeschlossenen Bandlaufwerkes anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl: **dmesg | grep tape**

Die Ausgabe könnte so aussehen:

SCSI-Band st0 und scsi0 ermittelt.

Probleme mit Bandlaufwerken und Kassetten

Das Band kann nicht in das Bandlaufwerk geladen werden

- 1 Überprüfen Sie, ob die Strom-LED des Bandlaufwerkes leuchtet bzw. dass alle anderen LEDs nicht leuchten. Wenn die Strom-LED nicht leuchtet, beziehen Sie sich auf die Verfahren zur LED-Fehlerbehebung unter <u>Der Computer startet, erkennt jedoch das Bandlaufwerk nicht</u> auf Seite 65, um zu bestimmen, warum sie nicht leuchtet.
- **2** Wenn die **Strom**-LED leuchtet, andere LEDs jedoch ebenso leuchten oder blinken, überprüfen Sie, ob die anderen LED-Aktivitäten normal oder unnormal sind (beziehen Sie sich auf <u>Tabelle 3 auf Seite 21</u>).
- **3** Wenn die **Einschalt-Selbsttest-Fehler**-LEDs leuchten, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung.
- **4** Wenn andere LEDs leuchten, starten Sie das Laufwerk neu, indem Sie die Frontblendentaste länger als 5 Sekunden gedrückt halten, oder indem Sie das Laufwerk aus- und wieder einschalten.
- 5 Überprüfen Sie, ob das Bandlaufwerk den Einschalt-Selbsttest bestanden hat, indem Sie die LED-Aktivitäten beobachten. Nachdem das Bandlaufwerk neu gestartet wurde, sollten die LEDs nach ungefähr 20 bis 30 Sekunden nicht mehr leuchten.
- **6** Wenn die **Einschalt-Selbsttest-Fehler**-LEDs leuchten, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung.

- 7 Wenn bis auf die Strom-LED keine LEDs leuchten und kein Band in das Bandlaufwerk eingelegt werden kann, überprüfen Sie das Band und das Innere des Bandlaufwerkes.
 - Stellen Sie sicher, dass keine Bandetiketten das Einlegen des Bandes verhindern.
 - Stellen Sie sicher, dass Bandetiketten nur auf Bandoberflächen angebracht sind, und dass sie flach anliegen und nicht abstehen.
 - Stellen Sie sicher, dass die Bandlaufwerköffnung weder Ablagerungen enthält noch mit Bandetiketten blockiert ist.
 - Stellen Sie sicher, dass sich der Band-Pin und das Band vollständig in der Kassette befinden.
 - Versuchen Sie, ein zweites Band einzulegen, falls vorhanden.
- **8** Wenn immer noch kein Band in das Bandlaufwerk eingelegt werden kann:
 - Wenn Sie eine Reinigungskassette einlegen, stellen Sie sicher, dass es sich um eine gültige Reinigungskassette handelt. Das Bandlaufwerk wirft nicht-unterstützte Reinigungskassetten aus. Stellen Sie sicher, dass das Gebrauchsdatum für die Reinigungskassette nicht abgelaufen ist. Informationen zur EOT-Kassettenreinigung siehe <u>Tabelle 3</u> auf Seite 21. Wenn diese Vorschläge das Problem nicht beheben, setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung.
 - Wenn Sie eine Datenkassette einlegen, kann es sein, dass das Bandlaufwerk beschädigt ist. Setzen Sie sich mit dem Technischen Support in Verbindung.

Das Band kann nicht vom Laufwerk ausgeworfen werden

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Bandlaufwerk eingeschaltet ist. Wenn die Strom-LED nicht leuchtet, überprüfen Sie, ob dem System und/oder dem Desktop-Bandlaufwerk Strom zugeführt wird, wenn das Bandlaufwerk ein Desktop-Gerät ist. Folgen Sie den Fehlerbehebungsschritten unter <u>Der Computer</u> <u>startet, erkennt jedoch das Bandlaufwerk nicht</u> auf Seite 65, um zu bestimmen warum die Strom-LED nicht leuchtet.
- **2** Wenn die **Strom**-LED leuchtet, stellen Sie fest, ob die LEDs des Bandlaufwerkes andere Bandlaufwerkaktivitäten anzeigen. Unter normalen Bedingungen kann es 2 bis 3 Minuten dauern, bis ein Band ausgeworfen wird. Wenn nur die **Laufwerk**-LED blinkt, warten Sie bis diese LED nicht mehr blinkt, bevor Sie versuchen, das Band auszuwerfen.
- **3** Wenn nur die **Laufwerk**-LED blinkt, warten Sie, bis sie nicht mehr blinkt. Überprüfen Sie, dass keine anderen LEDs leuchten oder blinken. Drücken Sie die Auswurftaste auf dem Bandlaufwerk.
- 4 Wenn die Laufwerk-LED blinkt, warten Sie, bis das Band ausgeworfen wird (dies kann bis zu 3 Minuten dauern). Wenn das Band ausgeworfen wird, ist das Problem behoben.
- 5 Wenn Sie die Auswurftaste drücken und eine ähnliche Meldung wie die folgende erscheint, verwenden Sie den Befehl mt offline, um das Band auszuwerfen:

You cannot eject the cartridge because the tape drive is in use. Wait until the operation is complete before ejecting the cartridge. The backup software may still have the tape drive in prevent mode so that the cartridge cannot be ejected. Use the backup software commands to eject the tape. (Die Kassette kann nicht ausgeworfen werden, da sie verwendet wird. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, bevor Sie die Kassette auswerfen. Das Bandlaufwerk kann sich eventuell noch durch die Backup-Software im Verhinderungsmodus befinden, so dass die Kassette nicht ausgeworfen werden kann. Verwenden Sie die Backup-Software-Befehle, um das Band auszuwerfen.)

Anmerkung: Bei Unix/Linux erscheint die oben angeführte Meldung eventuell nicht; das Betriebssystem kann jedoch eventuell das Auswerfen des Bandes durch das Bandlaufwerk verhindern - verwenden Sie mt offline.

- **6** Wenn nicht nur die **Laufwerk**-LED blinkt, beziehen Sie sich auf <u>Tabelle 3</u> auf Seite 21, um festzustellen, ob ein Hardware- oder Firmware-Fehler aufgetreten ist, oder ob die "Manueller Eingriff"-LED blinkt.
 - Wenn ein Hardware- oder Firmware-Fehler aufgetreten ist, oder die "Manueller Eingriff"-LED blinkt - und die Laufwerk-LED blinkt - setzen Sie sich mit dem technischen Support in Verbindung.
 - Wenn ein Hardware- oder Firmware-Fehler aufgetreten ist oder die "Manueller Eingriff"-LED blinkt - und die Laufwerk-LED blinkt nicht - starten Sie das Laufwerk neu, indem Sie die Frontblendentaste länger als 5 Sekunden gedrückt halten oder das Laufwerk aus- und wieder einschalten. Es kann bis zu 5 Minuten dauern, bis das Band ausgeworfen wird.
- 7 Wenn die "Hardware- oder Firmware-Fehler-" oder "Manueller Eingriff"-LED blinkt, nachdem das Bandlaufwerk neu gestartet worden ist, kann es sein, dass das Band feststeckt. Setzen Sie sich mit dem Technischen Support in Verbindung.

Notfall-Reset und Notfall-Kassettenauswurf

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk nicht mehr mit dem Host-Computer kommunizieren kann, verwenden Sie das folgende Verfahren, um einen Laufwerk-Reset auszuführen und eine Kassette auszuwerfen (falls notwendig).

Vorsicht:

Wenn Sie einen Notfall-Kassettenauswurf durchführen, werden Daten, die sich gegenwärtig in den Puffern des Laufwerkes oder des Hosts befinden, nicht auf das Band geschrieben, und die Bandaufnahme kann eventuell nicht richtig mit einer Ende-der-Daten-Markierung abgeschlossen werden. Wenn die Ende-der-Daten-Markierung nicht aufs Band geschrieben wird, werden Sie nicht in der Lage sein, Daten an das Band anzuhängen, es sei denn, Sie überschreiben die vorhandenen Daten auf dem Band.

Um einen Notfall-Reset durchzuführen, halten Sie die Taste Laden/Entladen zwischen 5 und 15 Sekunden lang gedrückt und geben sie dann frei.

- Wenn sich kein Band im Laufwerk befindet, startet die Laufwerk-Firmware das Laufwerk neu und beginnt die Einschalt-Selbsttest-Sequenz.
- Wenn sich ein Band im Laufwerk befindet, ignoriert das Laufwerk alle ausstehenden SCSI-Befehle, wirft das Band aus, startet neu und beginnt die Einschalt-Selbsttest-Sequenz.

Wenn mit den oben angeführten Verfahren die Kassette nicht vom Laufwerk ausgeworfen werden kann, müssen Sie die Kassette eventuell manuell entfernen, wie unter <u>Probleme während Backup/Wiederherstellungs-Vorgängen</u> beschrieben.

Probleme während Backup/Wiederherstellungs-Vorgängen

Backup-Fehler

Ein Backup-Fehler kann aus verschiedenen Gründen verursacht werden. Das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk unterstützt den TapeAlert-Standard. Die folgenden Fehlerbehebungsschritte beginnen, wenn eine Software eine TapeAlert-Meldung aufzeichnet. Sie können die TapeAlert-Meldung entweder auf dem Hauptkonsolen-Bildschirm oder aus der Protokolldatei der Backup-Software anzeigen. Es können mehrere TapeAlert-Meldungen für ein Backup-Fehlerereignis vorhanden sein.

- 1 Die TapeAlert-Meldung oder das Backup-Protokoll zeigt an "The operation has stopped because an error has occurred while reading or writing data which the drive cannot correct. (Der Vorgang ist angehalten worden, da während des Lesens oder Schreibens von Daten ein Fehler aufgetreten ist, den das Laufwerk nicht beseitigen kann.)". Während eines Schreib- oder Lesevorgangs ist ein Datenträgerfehler auf dem Bandlaufwerk aufgetreten. Überprüfen Sie mit den Fehlerbehebungsverfahren, ob die ordnungsgemäßen SCSI-Verkabelungs- und Terminierungsverfahren befolgt wurden. Starten Sie das Backup neu, wenn in der SCSI-Verkabelung oder -Terminierung Änderungen vorgenommen wurden, oder wenn Kabel oder Terminatoren abgezogen und dann neu angeschlossen wurden. Diese Meldung könnte auch mit den Meldungen "The tape is from a faulty batch or the tape drive is faulty. (Das Band stammt von einem fehlerhaften Stapel oder das Bandlaufwerk ist fehlerhaft.)" oder "The tape is damaged or the drive is faulty. Call the tape drive supplier helpline. (Das Band ist beschädigt oder das Laufwerk ist fehlerhaft. Rufen Sie die Auskunftsstelle des Bandlaufwerkanbieters an erzeugt werden.)" angezeigt werden. Wenn zusätzlich eine dieser Meldungen erscheint, verwenden Sie ein funktionierendes Band, um das Laufwerk zu testen. Wenn das Problem weiterhin besteht, rufen Sie die Bandlaufwerkhersteller-Helpline an.
- **2** Entfernen Sie die Datenkassette, und legen Sie eine Reinigungskassette ein. Nachdem die Reinigungskassette ausgeworfen wurde, legen Sie die Datenkassette erneut ein und starten Sie das Backup neu. Wenn das Backup erfolgreich abschließt, wurde das Problem behoben.
- Wenn das Backup versagt, versuchen Sie herauszufinden, ob das Problem mit dem Datenträger oder Bandlaufwerk zusammenhängt. Verwenden Sie die Diagnosesoftware, um einen Lese/Schreibtest mit 4GB Daten durchzuführen. Die aktuellen Daten auf dem Band WERDEN ÜBERSCHRIEBEN UND ALLE ZUVOR AUFS BAND GESCHRIEBENEN DATEN WERDEN ZERSTÖRT. Verwenden Sie für den Diagnosetest ein zweites Band. Wenn der Diagnosetest auf dem zweiten Band besteht, verwenden Sie das Band für das Backup-Verfahren, und entfernen Sie das erste Band vom Backup-Verfahren.
- 4 Wenn der Diagnosetest auf dem zweiten Band versagt, legen Sie eine Reinigungskassette in das Laufwerk ein und wiederholen Sie den Diagnose-Lese/ Schreibtest. Wenn der Diagnosetest auf dem zweiten Band besteht, wurde das Problem behoben.
- Wenn der Diagnosetest auf dem zweiten Band versagt, ist eventuell das Bandlaufwerk beschädigt. Verwenden Sie die Diagnosesoftware, um auf der ersten Datenkassette einen Schreib/Lesetest durchzuführen. Die aktuellen Daten auf dem Band WERDEN ÜBERSCHRIEBEN. ALLE ZUVOR AUF DEM BAND GESCHRIEBENEN DATEN WERDEN ZERSTÖRT. Wenn der Diagnosetest auf dem ersten Band besteht, wurde das Problem behoben. Wenn der Diagnosetest auf dem ersten Band versagt, ist das Band beschädigt und sollte nicht mehr verwendet werden.

- **6** Wenn zum Testen mit der Diagnosesoftware kein zweites Datenband zur Verfügung steht, jedoch eine Reinigungskassette verfügbar ist, legen Sie die Reinigungskassette ein. Nachdem die Reinigungskassette ausgeworfen wurde, entfernen Sie sie und starten Sie das Backup neu. Wenn das Backup erfolgreich abschließt, funktionieren Bandlaufwerk und Band ordnungsgemäß.
- 7 Wenn das Backup versagt, verwenden Sie die Diagnosesoftware, um einen Schreib/Lesetest mit 4GB Daten durchzuführen. Die aktuellen Daten auf dem Band WERDEN ÜBERSCHRIEBEN. ALLE ZUVOR AUF DEM BAND GESCHRIEBENEN DATEN WERDEN ZERSTÖRT. Wenn das Bandlaufwerk den Diagnose-Schreib/Lesetest besteht, führen Sie das Backup erneut durch. Wenn das Bandlaufwerk die Diagnose nicht erfolgreich abschließt, ist eventuell das Laufwerk beschädigt. Setzen Sie sich mit dem Technischen Support in Verbindung.

Das Band ist schreibgeschützt

Die folgenden Fehlerbehebungsschritte beginnen, wenn eine Software eine **TapeAlert**-Meldung aufgezeichnet hat. Die **TapeAlert**-Meldung kann entweder auf dem Hauptkonsolen-Bildschirm oder von der Protokolldatei der Backup-Software aus angezeigt werden. Es können mehrere TapeAlert-Meldungen für ein Backup-Fehlerereignis vorhanden sein.

- 1 Die TapeAlert-Meldung oder das Backup-Protokoll zeigt an: "You are trying to write to a write-protected cartridge.Remove the write-protection or use another tape. (Es wird versucht, auf eine schreibgeschützte Kassette zu schreiben. Entfernen Sie den Schreibschutz, oder verwenden Sie eine andere Kassette.)". Werfen Sie das Band vom Laufwerk aus, und schieben Sie die Schreibschutzlasche in die aktivierte Position. Legen Sie das Band wieder ein, und starten Sie das Backup neu.
- 2 Wenn die TapeAlert-Meldung oder das Backup-Protokoll folgendes anzeigt: "
 The memory in the tape cartridge has failed, which reduces performance. Do not use the cartridge for further backup operations." (Der Speicher in der Bandkassette ist fehlerhaft, wodurch die Leistung herabgesetzt wird.

 Verwenden Sie die Kassette nicht für weiteren Backup-Vorgänge.), ist in der Bandkassette eventuell ein Kassettenspeicherchip-Fehler aufgetreten, oder es ist ein Bandlaufwerkfehler aufgetreten. Verwenden Sie ein anderes Band, um ein Backup durchzuführen. (Diese Meldung erscheint möglicherweise mit "You have loaded a cartridge of a type that is read-only in this drive. The cartridge will appear as write-protected." [Es wurde ein Kassettentyp geladen, der in diesem Laufwerk nur zum Lesen verwendet werden kann. Die Kassette erscheint als schreibgeschützt.])
- 3 Legen Sie ein zweites Band ein, und starten Sie das Backup erneut. Das Backup sollte erfolgreich abschließen. Das erste Band kann nicht für weitere Backups verwendet werden. Wenn Sie für ein Backup ein zweites Band einlegen und in der Backupsoftware wieder andere Bandwarnungs-Meldungen erscheinen, ist eventuell das Bandlaufwerk beschädigt.

4	Wenn Sie ein Backup starten und die Software auf der Konsole eine Meldung
	anzeigt, die ähnlich ist wie "Overwrite protection is set toClick OK to
	overwrite the media or insert new media that can be overwritten.
	(Überschreibungsschutz ist auf eingestellt. Klicken Sie auf OK, um

den Datenträger zu überschreiben, oder legen Sie einen neuen Datenträger ein, der überschrieben werden kann.)", wird auf ein softwarebezogenes Problem hingewiesen. Schlagen Sie in den Backup-Softwareanleitungen die Einstellungen zum Überschreiben und Anhängen nach.

Verschiedene TapeAlert-Meldungen

- **1** Wenn eine der folgenden Meldungen angezeigt wird:
 - "The tape drive has a hardware fault:
 - 1. Eject the tape or magazine
 - Reset the drive.
 - 3. Restart the operation. (Im Bandlaufwerk ist ein Hardwarefehler aufgetreten: 1. Werfen Sie das Band oder Magazin aus 2. Setzen Sie das Laufwerk zurück. 3. Starten Sie den Vorgang erneut.)"

Oder

- "The tape drive has a hardware fault:
- 1. Turn the tape drive off and then on again.
- Starten Sie den Vorgang erneut.
- 3. If the problem persists, call the tape drive supplier helpline. (Im Bandlaufwerk ist ein Hardwarefehler aufgetreten: 1. Verwenden Sie diese Reinigungskassette nicht in diesem Laufwerk. 2. Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist. 3. Verwenden Sie dann eine gültige Reinigungskassette.)"

Gerätespezifische Anweisungen zum Ein- und Ausschalten des Gerätestroms finden Sie im Benutzerhandbuch zum Bandlaufwerk.

Beziehen Sie sich auf <u>Tabelle 3</u> auf Seite 21, um zu bestimmen, ob die LED-Aktivitäten auf "Hardware- oder Firmware-Fehler" oder "Manueller Eingriff erforderlich" hinweisen. Wenn dies der Fall sein sollte, schalten Sie das Laufwerk aus und wieder ein. Das Band sollte ausgeworfen werden. Dies könnte mehrere Minuten dauern.

Wenn das Bandlaufwerk das Band auswirft und keine LEDs leuchten (mit Ausnahme der Reinigungsanfrage-LED), wurde das Problem behoben.

Wenn das Band nicht ausgeworfen wurde und die LEDs "POST-Fehler", "Hardware- oder Firmware-Fehler" oder "Manueller Eingriff erforderlich anzeigen, ist eventuell das Laufwerk beschädigt. Setzen Sie sich mit dem Technischen Support in Verbindung.

2 Wenn beim Einlegen einer Reinigungskassette ein Problem auftritt und die Meldung erscheint:

"The last cleaning cartridge used in the tape drive has worn out: Discard the worn out cleaning cartridge. Wait for the current operation to finish.

Then use a new cleaning cartridge. (Die letzte Reinigungskassette, die im Bandlaufwerk verwendet wurde, ist abgenutzt: Entsorgen Sie die abgenutzte Reinigungskassette. Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist. Verwenden Sie dann eine neue Reinigungskassette.)"

Dies bedeutet, dass die Reinigungskassette verbraucht ist. Erwerben Sie eine neue Kassette für zukünftige Reinigungsdurchgänge. Der normale Betrieb des Laufwerkes wird nicht beeinträchtigt. Das Laufwerk wird weiterhin die verbrauchte Reinigungskassette automatisch auswerfen.

3 Wenn Sie eine Reinigungskassette einlegen, die nicht verbraucht ist, aber das Band wird vom Bandlaufwerk ausgeworfen, ohne dass die Reinigung durchgeführt wird, erscheint eventuell die Meldung:

"The last cleaning cartridge used in the tape drive was an invalid type:

- 1. Do not use this cleaning cartridge in this drive.
- 2. Wait for the current operation to finish.
- 3. Then use a valid cleaning cartridge. (Der letzte Reinigungskassettentyp, der im Bandlaufwerk verwendet wurde, war ungültig: 1. Verwenden Sie diese Reinigungskassette nicht in diesem Laufwerk. 2. Warten Sie, bis der aktuelle Vorgang abgeschlossen ist. 3. Verwenden Sie dann eine gültige Reinigungskassette.)"

Diese Meldung bedeutet, dass das Bandlaufwerk die Reinigungskassette nicht als einen gültigen Reinigungskassettentyp anerkennt. Sie haben eventuell eine Reinigungskassette erworben, die vom Bandlaufwerk nicht unterstützt wird. Erwerben Sie ein unterstütztes Reinigungsband.

Wenn das Bandlaufwerk der Backup-Software eine Meldung erteilt, die Sie zur Reinigung des Bandlaufwerkes auffordert, könnte diese Meldung erscheinen:

"The tape drive needs cleaning:

- 1. If the operation has stopped, eject the tape and clean the drive.
- 2. If the operation has not stopped, wait for it to finish and then clean the drive.

Check the tape drive users manual for device specific cleaning instructions. (Das Bandlaufwerk muss gereinigt werden: 1. Wenn der Vorgang angehalten wurde, werfen Sie das Band aus und reinigen Sie das Laufwerk. 2. Wenn der Vorgang nicht angehalten wurde, warten Sie, bis er abgeschlossen ist und reinigen Sie dann das Laufwerk .Überprüfen Sie das Benutzerhandbuch des Bandlaufwerkes auf gerätespezifische Reinigungsanleitungen.)"

Diese Meldung bedeutet, dass Sie ein unterstütztes Reinigungsband verwenden sollten.

Langsame Backups

Es gibt viele Faktoren, die dazu führen können, dass Backupvorgänge "langsam" erscheinen. Um die schnellstmögliche Übertragungsgeschwindigkeit zu erreichen, MUSS das halbhohe LTO-2-Bandlaufwerk an einen Niedrigspannungs-Differential-

(LVD)-SCSI-Controller mit einer Mindestkapazität von 80 MB/Sek. angeschlossen sein und DARF NICHT den gleichen SCSI-Bus mit einem anderen aktiven SCSI-Gerät teilen, wie z. B. einem Festplattenlaufwerk.

- 1 Ist das Bandlaufwerk an einen LVD-SCSI-Controller angeschlossen? Dies kann festgestellt werden, indem der Startvorgang des Systems angezeigt wird und indem herausgefunden wird, an welchem Controller das Bandlaufwerk angeschlossen ist. Eventuell sind Startprotokoll-Dateien vorhanden, die durchsucht werden können, um festzustellen, an welchem SCSI-Controller das Bandlaufwerk angeschlossen ist.
- **2** Wenn das Bandlaufwerk nicht an einen LVD-SCSI-Controller angeschlossen ist, schließen Sie das Bandlaufwerk an einen LVD-SCSI-Controller an, um die bestmögliche Hardwareleistung für die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit zu erzielen.
- 3 Wenn das Bandlaufwerk an einen LVD-SCSI-Controller angeschlossen ist, überprüfen Sie, ob das Bandlaufwerk das einzige Gerät auf dem SCSI-Kabel ist. Dies kann während des Systemstarts durch die Anzeige des Windows-Geräte-Managers, der Unix/Linux-Protokolle oder des SCSI-Controllers bestimmt werden.
- 4 Wenn während der Durchführung eines Backups auf dem Bandlaufwerk andere SCSI-Geräte an den SCSI-Controller angeschlossen und aktiv sind, lassen Sie das Bandlaufwerk als einziges Gerät auf dem SCSI-Kabel, um die bestmögliche Backup-Leistung zu erzielen.

Ein anderer Faktor, der "langsame" Backups verursachen kann, ist die Backup-Durchführungsmethode. Daten, die über eine Netzwerkverbindung an das Bandlaufwerk gesendet werden und **Verzögerungen** bei der Datenübertragung über eine Netzwerkverbindung können langsame **Backups** verursachen.

- 1 Führen Sie einen Schreib/Lesetest mit der Diagnosesoftware durch. Hierdurch wird die Verbindung zwischen dem Bandlaufwerk und dem SCSI-Controller getestet, und die Diagnose beeinhaltet weder die Netzwerkdatenübertragung noch die Backup-Software. Mit dem Schreib/Lesetest WERDEN DATEN AUF DEM BAND ÜBERSCHRIEBEN.
- **2** Wenn der Test abgeschlossen ist, bestimmen Sie die Megabyte/Sekunde-Datenübertragung. Die resultierende Berechnung zeigt an, dass das Bandlaufwerk mit einer akzeptablen Geschwindigkeit betrieben wird.
- 3 Wenn Sie nach der Durchführung des Schreib/Lesetests der Diagnosesoftware trotzdem glauben, dass die Schreib/Lese-Übertragung langsam ist, verwenden Sie die Banddiagnose-Software von Certance, um einen Ablaufverfolgungspuffer-Abruf durchzuführen. Senden Sie die Datei zum Technischen Support, so dass der Zustand des SCSI-Busses bestimmt werden kann.
- 4 Wenn die Schreib/Lesetest-Übertragungsgeschwindigkeit der Diagnose akzeptabel ist, aber die Backups immer noch "langsam" scheinen, kann es eventuell durch die Anzahl und durchschnittliche Größe der Backup-Dateien verursacht werden. Diese Faktoren können einen erheblichen Einfluss auf die Backup-Leistung haben. Backups mit einer durchschnittlichen Dateigröße von

Kapitel 7 Fehlerbehebungshandbuch Probleme während Backup/Wiederherstellungs-Vorgängen

weniger als 200 Kbytes sind langsamer als Backups mit einer durchschnittlichen Dateigröße von mehr als 200 Kbytes. Verwenden Sie die Backup-Protokolldateien, um die Anzahl von Dateien und deren durchschnittliche Größe zu bestimmen.

Kapitel 7 Fehlerbehebungshandbuch Probleme während Backup/Wiederherstellungs-Vorgängen





Stichwortverzeichnis

A

AIX 4.1-Einstellungen 54 Angaben Behördliche Übereinstimmung Einfließender Lärm 42 LTO-Kassette 44 Mittlere Zeit zwischen Fehlern 43 physisch 36 Strom 38 Umgebungsanforderungen 41 Verlässlichkeit 42 Angaben zur Laufwerkleistung Angaben Laufwerkleistung 39 Anschluss eines seriellen Kabels Interne Laufwerke 14 Aufnahmemethode 29 Auspacken 6

В

Backup/Wiederherstellungs-Probleme 71

Bandlaufwerk
registrieren 15, 18
reinigen 24

Bandlaufwerk-Fehlerbehebung 68

Behördliche Übereinstimmung 45

Beste Verfahren 63

Blink-Codes 21

D

Das Band kann nicht vom Laufwerk ausgeworfen werden 69 Das Bandlaufwerk wird weder vom Betriebssystem noch von der Anwendung erkannt 67 Datenintegrität 29 Fehlerkorrektur-Code 29

Servo-Verfolgungsfehler 31 Н Datenkomprimierung 31 Berücksichtigungen 32 HP-UX 11.0-Einstellungen 61 intelligente 33 Datenpuffer 29 DEC/Compaq-Unix-Einstellungen 50 Der Computer startet, erkennt aber das Bandlaufwerk nicht 65 Ihr Bandlaufwerk registrieren 15, 18 Desktop-Laufwerke Installationsanleitungen ein Netzkabel anschließen 17 siehe Desktop-Laufwerke 16 ein SCSI-Kabel anschließen 16 siehe interne Laufwerke 7 Installationsanleitungen 16 Intelligente Datenkomprimierung 33 LTO-Treiber installieren 17 Interne Laufwerke Schnellstart 5 ein Netzkabel anschließen 15 SCSI-ID-Einstellungen 16 ein SCSI-Kabel anschließen 13 SCSI-Terminierung überprüfen 17 ein serielles Kabel anschließen 14 einbauen 11 Installationsanleitungen 7 E Konfigurieren 8 LTO-Laufwerk installieren 15 ein Bandlaufwerk reinigen 24 registrieren 15 Einbauen Richtlinien und Vorsichtshinweise **Internes Laufwerk 11** Eine Kassette auswerfen 71 Schnellstart 4 Eine Kassette entladen 22 SCSI-ID 8 Eine Kassette laden 22 SCSI-Terminierung überprüfen 14 Eine Kassette schreibschützen 22, 73 Terminierungsstrom 10 Einfließender Lärm 42 Einstellungen für IBM AIX 4.1.x und höher 54 Κ Externe Laufwerke Schnellstart 5 Kassetten Angaben 44 auswerfen 71 F entladen 22 Fehlerbehebung 68 Fehlerkorrektur-Code 29 Handhabung und Service 23

Frontblendenanzeige 20

laden 22 schreibschützen 22, 73 Konfigurieren Interne Laufwerke 8

L

Langsame Backups 75
Laufwerkservice
ein Bandlaufwerk reinigen 24
Linux-Einstellungen 58
LTO-Treiber installieren
Desktop-Laufwerke 17
Interne Laufwerke 15

M

Merkmale 2 Mittlere Zeit zwischen Fehlern 43

Ν

Netzkabelanschluss
Desktop-Laufwerke 17
Interne Laufwerke 15
Notfall-Kassettenauswurf 71
Notfall-Reset 71

P

Physische Angaben 36

R

Reset, Notfall 71 Richtlinien, interne Laufwerke 6

S

Schnellstart

Desktop-Laufwerke 5 Externe Laufwerke 5 Interne Laufwerke 4 SCSI II-Spezifikation xiii SCSI-Controller 50 SCSI-ID Desktop-Laufwerke 16 Interne Laufwerke 8 SCSI-Kabelverbindung Desktop-Laufwerke 16 Interne Laufwerke 13 SCSI-Terminierung überprüfen Desktop-Laufwerke 17 Interne Laufwerke 14, 17 Servo-Verfolgungsfehler 31 SGI-Irix-Einstellungen 60 Spur-Layout 27 Störungen beheben 65 Backup/Wiederherstellungs-Probleme 71 Bandlaufwerke und Kassetten 68 Das Band kann nicht vom Laufwerk ausgeworfen werden

Das Bandlaufwerk wird nicht vom Betriebssystem oder der

Anwendung erkannt 67

Der Computer startet, erkennt aber das Bandlaufwerk nicht 65

69

Langsame Backups 75
TapeAlert-Meldungen 74
Stromangaben 38
Sun (Solaris 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8, 9) -Unix-Einstellungen 52

Laufwerke 14 Verlässlichkeit 42 Vorsichtshinweise, interne Laufwerke 6

Т

TapeAlert-Meldungen 74
Terminatorstrom
Interne Laufwerke 10

U

Überblick 1
Überprüfung 6
Umgebungsanforderungen 41
Unix-Einstellungen
DEC/Compaq-Unix 50
SCO-Open-Server 5.0.x 56
Sun (Solaris 2.4, 2.5, 2.6, 7, 8, 9) 52
Unix-Einstellungen für SCO-Open-Server 5.0.x 56

V

Verbinden

Netzkabel
Desktop-Laufwerke 17
Interne Laufwerke 15
SCSI-Kabel für Desktop-Laufwerke 16
SCSI-Kabel für interne Laufwerke 13
serielles Kabel für interne